皮带输送机安全操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



皮带输送机安全操作规程

以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间，机与皮带输送机安全操作规程固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道。操作工在接到开机指令后，要按响三声警示铃后方能按启动按钮，开启皮带机。开机顺序：多条皮带串联时，开机顺序为从　7料端至上料端依次开启。

二远程启停集中控制启动前检查皮带输送机各部位正常后通知调度室开机运行。

原文地址：http://jawcrusher.biz/faq/pIiBPiDaiz5L0L.html