

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



pe150250颚式破碎机使用说明书

一机器的用途本机结构简单，工作可靠，使用维修简便，主要用于大中矿山采石场建材等部门，粗中碎各种抗压强度在mpa以下矿石或岩石。二规格与性能给料口尺寸（宽长）：mm排料口宽度：~mm最大给料口尺寸：mm主轴转速：r/min生产能力：-m/h电动机型号y21-功率.kw转速60r/min破碎机的处理能力受许多因素的影响，诸如给料性质形状粒度大小的组成给料方式工作条件等。

三工作原理与结构特征本机主要由：机架；固定颚板；左右边护板；活动颚板；动颚；偏心轴；肘板；调整座；油压起顶机等零部件组成（图一）；电动机通过三角带经槽轮驱动偏心轴，使动颚作往复运动，从而将进入破碎腔内的物料予以破碎。

肘板除起支承动颚的作用外，当破碎腔内进入不能破碎的外来异物进入破碎腔而使载荷剧增时，起着保险作用，通过自身断裂，切断负载，保护机器其他零件不受损坏。

调整座用拉紧螺栓固定在机器两侧的耳座上，籍液压起顶机（或起顶螺栓）顶开调整座，改变垫片厚度，可调整排矿口的宽度。为了减少振动噪音以及对附近建筑物基础的影响，在破碎机和混凝土基础中间最好垫以硬木垫板橡胶带或其他缓振材料。调整排料口时，应先松开拉紧螺栓拉紧弹簧，接着用液压起顶机或起顶螺栓，顶

开调整座，换入所需要厚度的垫片，然后退出液压起顶机或起顶螺栓。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/HzoXPEkxBBq.html>