

山东边角料采用旋振筛zs515

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山东边角料采用旋振筛zs515

共页第页种类：设备操作规程题目：编号：SOP-SB-SZ编订人：编订日期：批准人：批准日期：ZS-55型旋振筛标准操作规程审核人：审核日期：颁发部门：生效日期：审核人：审核日期：版本号：共页第页分发部门：生产部设保部质量管理部ZS-55型旋振筛标准操作规程.目的：建立ZS-55型旋振筛标准操作程序，正确使用及维护保养。工作原理：本机由料斗振荡室连轴器电机组成，振荡室由偏心轮橡胶软件主轴轴承等组成，可调偏心重锤经电机驱动传送到主轴中心线。

更换筛网步骤如下：将旋振筛上部的四个压紧手柄向外推至与地面水平，取下上盖（加料部件）。将加料部件内的筛网框取出，卸下橡皮圈，用内六角扳子将筛网框外侧的压紧螺丝松开，嵌入不锈钢筛网（目数依工艺要求而定）；再将压紧螺丝旋紧，使筛网绷紧；再将橡皮圈套在筛网框上。将筛网框嵌入加料部件，压紧（注意：筛网框有凹凸两面，一定要使凸面紧贴加料部件，否则筛网与加料部件之间有较大空隙，物料易溢出）。将出料部件内的不锈钢垫和橡皮圈放好，再将加料部件放在其上，用四个压紧手柄将其固定好（注意：两个出料口要错开一定的角度）。SOP-SB-SZZS-型旋振筛标准操作规程版本号：共页第页角度和振幅对照如下： $^{\circ}$ -mm； $^{\circ}$ -mm； $^{\circ}$ -mm； 7° -mm； 8° -mm； 9° -mm。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/MiTcShanDongEjN4Z.html>