

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## pcl调试,pcm110锤式破碎机,pcm315破碎机

PCM型锤式破碎机可调整出煤粒度为 $\sim$  mm，将普氏硬度系数 $f$  的大块煤炭破碎到所需块度。提示内容. 1 危险！.

1. 1 锤式破碎机在运行中，任何人不得站在入料口出料口横跨或越过锤式破碎机，否则将导致受伤或死亡。警告！. 1 除了破碎煤炭和少量矸石外，锤式破碎机不得携运和破碎任何其他pcl调试,pcm110锤式破碎机,pcm315破碎机物品，否则将造成设备损坏及人员的严重伤亡。

PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建fineprintcn PCM型锤式破碎机使用说明书PA-SY共页第页3 2 2 3泵运转时，不要拆卸液压零部件，当需要拆卸或更换液压零部件时，要确定压力已被隔离，液体被排回乳化液箱或大气中，否则，将导致人身伤害或其pcl调试,pcm110锤式破碎机,pcm315破碎机危害。

小心！确保传动装置联接罩皮带轮保护罩皮带保护罩和电动机上无煤岩石和其pcl调试,pcm110锤式破碎机,pcm315破碎机杂物，否则可能由于设备过热点燃煤和其pcl调试,pcm110锤式破碎机,pcm315破碎机可燃性材料。

任何人应与所有运动的部件及机器保持一定距离，在破碎机运行中检查时，应保证不穿宽松的衣物（尤其是衣领袖口裤管等处）。工作原理与结构特征. 1 工作原理PCM型锤式破碎机，安装在SZZ/型转载机落地段固定位置。

结构特征PCM型锤式破碎机主要由破碎底槽主架破碎架体传动装置锤轴总成窄V带皮带保护罩皮带轮防护罩润滑

系统液压张紧窄V带装置喷雾装置等组成。

调高档次为mm共PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建fineprintcn PCM型锤式破碎机使用说明书PA-SY共页第页  
档。轴和锤体用个楔键联接和定位，锤体为整体铸造成型，锤头为锻造件，二者用特制的防松紧固组件联接，  
拧紧力矩为N·m。

装配前输油管内充满汽车通用锂基润滑脂（GB/T-），油品主要性质如下：GB-滴点（ ）汽车通用锂基润滑脂  
针入度 时（/0厘米）~喷雾系统，在主架和破碎架各有一个，在方形水管上安装个喷嘴构成。

安装调整和试运转.1安装前的准备工作参加安装的工作人员必须熟悉本机的结构工作原理安装程序和安全提示  
，检查各零部件附件及工具应完好无损。每日检查锤头与锤体的联接，在工作时不允许有松动或丢失现象；定  
时检查轴承温度，不允许在高于 情况下工作，温度高于 时应检修轴承等部位；在润滑系统内每日注汽车通  
用锂基润滑脂（GB/T-）一次。定期检查电气系统的绝缘及接线头的连接情况，防爆面要求清洁；电缆破损时必须  
更换；接线头松动时必须重新拧紧。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/VwAgPCzIHm7.html>