

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



皮带输送机操作规程,皮带输送机故障

一一般规定输送机司机必须熟悉带式输送机性能构造及其原理，通晓本操作规程，按完好标准维护保养输送机，懂得生产过程，经过培训考试合格，持证上岗。输送机的电动机开关附近米以内风流中瓦斯浓度达到%时，必须停止运转，切断电源，进行处理。否则必须经班长，支护工处理安好后，方准进行工作；（二）将输送机的控制开关手把扳到断电位置并锁好，挂上停电牌，然后对下列部位进行检查：检查通讯控制系统的工作是否正常，检查各种保护装置联接装置是否齐全可靠，检查各种手把按钮仪器仪表是否灵敏可靠。检查冷却喷雾降尘系统；打开各冷却管路的阀门，保证冷却水流量压力符合规定，管路连接正确；胶管接头无损坏；喷嘴齐全，不堵塞；冷却风扇运转正常。三开机提起就地停车和急停按钮，按复位按钮，本布罗预警后可自动起车启动过程中，若有任一信号不返回，则故障报警，若再起车，需复位。

司机集中注意观察控制箱的各种菜单，时刻注意减速器的油温油压；电机电流以各部的油温油压，确保皮带机正常运行。

五皮带的储存各拆除缩皮带时，机尾应先拆去靠近机尾的中间架（数据根据循环而定）上下托滚码放整齐操纵马蒂尔手把缩皮带。然后用伸缩油缸将带松开，用机头尾的皮带夹把皮带夹住，抽掉穿针，升高卷带器臂，将

带塞进卷带轴内，操纵手把开始卷带，直到将所需卷的带卷完。在运转过程中，随时注意运行状况；经常检查电动机减速器轴承的温度；倾听各部位运转声音；清理机头机尾的煤尘；保持正常洒水喷雾。

) 输送带跑偏撕裂接头卡子断裂；) 输送带打滑或闷车；) 电气机械部件温度超限或运转声音不正常；) 输送带上有大块煤长材料等；) 危及人身安全时；) 信号不明或下台输送机停机时；) 任一中停开关无效时。

在现场接班司机详细交待好本班输送机运转情况，出现的故障，存在的问题等，升井后按规定填写本班带式输送机工作日志。检查驱动滚筒卸载滚筒改向滚筒及井口棚该段的拖辊处回空带上是否有浮煤和其他杂物，发现有则必须处理后才能开车。开机时，需要取下控制柜上的停电牌，然后合上控制开关，接着发出开机警示信号，这样才能让人员离开输送机转动部位。

皮带输送机

在输送机运转过程中，应该随时注意运行状况;经常检查电动机减速器各轴承的温度;倾听各部位运转发出的声音。五收尾工作在接到收工信号后，首先将带式输送机上的煤完全拉净，在停机后，将控制开关切换到断电位置当中。最后现场向接班司机详细交待本班输送机运转情况，对出现的故障和存在问题，一定按规定填写好本班工作日志。

更多胶带资讯就在胶带网<http://rubcn.com/>固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。一用途与特点移动式皮带输送机，胶带主要有宽度mm，特殊规格可以另行设计，皮带输送机是一种连续输送散状物料或成件物品的运输设备,具有结构紧凑,工作性能可靠输送量大生产效率高操作灵便等优点，广泛运用于港口码头车站仓库料场厂矿等地输送煤炭砂石粮食化工原料成件物品等。输送机配有行走轮，可作整机移动，输送倾角可以根据实际需要调整，最大倾角为度，变幅机构可以手动调整，也可以采用电动执行；根据输送工艺布置要求，可以单机或多台组成水平或倾斜的输送系统。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/mH74PiDaiULdxg.html>