

球磨机的安全操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



球磨机的安全操作规程

）维修人员进入磨机筒体内检查及修理时，必须拉闸断电，并且外面要有人监护，检查修理完毕，人员也出仓后，监护人员可撤离。）原料贮仓下料口发生堵塞时，用工具敲击震动，不要使用已经损坏或已产生活动的工具，以防工具断裂抛出而伤人。

球磨机安装操作规程：鸿森矿冶_球磨机球磨机安全操作规程：鸿森矿冶一本规程球磨机的安全操作规程适用于型球磨机，其球磨机的安全操作规程同类型球磨机可参照执行。）开车前清除设备周围杂物，检查各部螺丝是否紧固，检查勺头号分级叶片的磨损情况，胶带运输机给矿机是否良好。

开停车顺序和注意事项）在下道工序开车的情况下，可按下列顺序开车：开动油泵，待回油正常后球磨机分级机打开返砂槽水阀排矿槽水阀降落分级机正常后开胶带运输机给矿机。

）注意事项启动设备时，一只手按启动按钮，另一只手放在停止按钮上，眼观运转部位和电流表指针位置，耳听设备运转声音，若发现异常情况，立停车检查，消除故障后方可开车。）停车检修停车前先停止给矿，处理分级机返砂，然后停止分级机并提升螺旋到一定位置，加水冲洗磨矿机内矿砂和钢球，然后停机并关闭水阀。根据矿石性质和给矿粒度，及时调整磨矿机的给矿量磨矿浓度和返砂量的大小，保证分级溢流细度达到选矿工

艺要求，为选别作业创造良好的条件。

）检查各部螺丝有无松动和设备有无振动异常声音，发现螺丝松动或漏矿，及时请示停车紧固，防止矿砂落入齿轮和中空轴瓦。球磨机大瓦发热，发生烧瓦事故或接近烧瓦时，应立即采取强制冷却措施，不得立停车，以免造成“抱轴”的恶性事故。

要严格执行给矿给水添加钢球的规定，禁止超负荷运转，注意防止发生“涨肚”现象，同时给矿量也不得过少。总则.为贯彻落实安全第一预防为主方针，强化安全管理，增强安全意识，确保安全生产，消除人的不安全行为，物的不安全状态，使安全生产做到有章可循，有据可依，特制订本规程。

开机前认真检查设备的零部件是否完整无损，防护装置是否牢固，有无脱落变形，下料口有无其球磨机的安全操作规程异物，检查确认正常后将筒体下支撑枕木取下，循环冷却水打开，各种辅机开启正常运行后，方可开机。运行过程中不能进行加油,紧螺丝，人不能到防护栏杆内进行检查,走动，电收尘变压器防护栏杆内不得进入。

维护好本岗位所有机械设备及环境的清洁卫生，作好岗位操作记录，交接班时，详细交清本岗位的安全状况。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/qWvVQiuMoJLLQy.html>