破碎机的安全使用规程

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



破碎机的安全使用规程

破碎机安全技术操作规程一一般要求第条必须经过本工种专业安全技术培训，考试合格，取得操作资格证后，方可持证上岗。二安全规定第条破碎机必须在密闭状态下工作；破碎机的旋转部件必须设防护罩；不准运转中打开破碎机箱盖；不准操作人员站在破碎机上。三工作前的准备第条检查破碎机溜槽是否堵塞和有无杂物卡住砸坏变形，致使煤流不畅，如发现问题及时处理。第条按《选煤厂机电设备检查通则》要求进行设备一般性检查，并对设备作如下检查：①齿板应无松动脱落，齿牙应无过度磨损，无缺齿现象。

六特殊情况的处理第条运行中，如发现异常音响，应立停止给料，及时汇报调度，经查清原因并处理后，方可开车。第条发现下列情况立停车处理：①大块物料(木头铁器大块矸石)进入破碎机内堵塞或卡住齿辊，不能工作。第条当原煤水分大，煤炭成团，分级不好，大块煤表面粘煤泥时，双齿辊的齿沟将被煤泥糊住，使破碎效果大大降低，这时应停车处理。

第条应在现场进行交接班，向接班人员详细交待清本班破碎机的运转状况出现的故障及存在的问题，按要求认真填写好本班运转日志，履行完交接班手续后，方可交接。在PE鄂式破碎机运作的时候，破碎的物料一般都首先需要放到分料盘里面，然后物料会逐渐的下落到破碎腔里面，这样能够让物料在鄂式破碎机内均匀输送，不

能全部直接的导入破碎腔，这样很容易引起破碎腔的堵塞。鄂式破碎机给料的时候需要注意的是通常都是用分料盘均匀将物料运送到PE鄂式破碎机的破碎腔里面，而且同时保证每一次给料的数量一般要低于轧臼壁的高度。同时破碎机的安全使用规程还要注意的是鄂式破碎机给料的尺寸不可太大，要确保准确没有偏差，这样才能够防止设备出现故障而受到损坏，最终对大型破碎机整体的生产效率带来大的影响。当PE鄂式破碎机运行的时候，维护和监督工作都是需要每个生产工人留意的，设备的运转不能超过规定的符合，否则超负荷运转的设备会导致安全事故的发生，严重起来会造成操作人员的伤亡。当鄂式破碎机里面的物料破碎完后，正确的操作步骤是先要首先停止给料，等到物料在破碎腔里面完全破碎了，才可以再切断鄂式破碎机的电源线，这样才能让整个设备的生产更加安全稳定。

当鄂式破碎机在不工作的时候破碎机的安全使用规程还需要注意做好设备的维护保养工作，这个时候要定期的对设备进行检查，尤其是鄂式破碎机,的连接点或者是其他的润滑点等，这些都是需要操作人员重视的。

一旦发现PE鄂式破碎机出现了故障，就要及时找专业的维修人员前来修理，这样才能够保证大型破碎机再次运行的时候不出现任何的故障。

上面针对PE鄂式破碎机常见的一些故障进行了详细的介绍，希望所有有的操作人员都能够对这些故障引起重视，在平时生产的时候做好鄂式破碎机的监督工作，平时破碎机的安全使用规程还有注意定时定期的对鄂式破碎机进行检查并及时对其进行故障的维修，这样才能够确保为企业带来最大的效益。颚式破碎机http//shibangchinacom/posuiji/epo/留言目前每人每天可以发条留言，留言最多字。

二准备检查与处理准备：工具：扳手钳子螺丝刀小锤铁锹等；必要的备品配件：各种短接链链环螺栓螺母破碎机的保险销子等；润滑油透平油检查不处理：电动机减速器液压联轴节机头机尾等各部分的联接件必须齐全完好紧固。电源电缆操作线必须挂整齐，无受挤压现象；机头附近的煤矸石杂物及电动机减速器煤尘必须清扫清净；工作面刮输送机机头不转载机机尾的搭接要合适；刮板链板紧要适中，刮板及螺丝必须齐全紧固；转载机行走小车必须平稳可靠；转载机桥身部分情况下开机时，各部伯的运转应无异常声音，刮板链条连接环应无扭挠扭麻花弯曲变形；破碎机破碎机处的巷道支护必须完好，牢固。

破碎机的安全保护网及保护装置，要保证丌变形丌失效安全可靠；转载机破碎机处的巷道支护必须完好，牢固。三操作及其注意事项试运转合上磁力起动器手把送电；手按按钮点开二三次；起动空转~周;转载机破碎机联合运转；检查无异常发出开机信号。运行中机械和电动机要无震动，声音和湿度要正常，各轴承温度丌超过℃，电动机温度丌得超过厂家规定。

转载机的链条松紧必须一致，在满负荷情况下，链条松紧量丌允许超过两个链环长度，丌得有卡链跳链现象。

破碎机的安全使用规程

清理机尾机身两侧及过桥下的浮煤浮矸；保护好电缆水管油管并吊挂整齐；检查巷道支护，在确保安全的情况下推移转载机；行走小车不带式输送机机尾架要接触良好，丌跑偏，移设后搭接良好，防止大块煤矸砸伤胶带，保证煤流畅通；移转载机后，机头机尾要保持平直稳千斤顶活杆要收回。四收尾工作工作面采煤机停止割煤，推移工作面刮板输送机后，把刮板输送机破碎机和转载机内的煤全部拉完。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/C842PoSuiKr0E5.html