

皮带运输机使用说明

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



皮带运输机使用说明

具有输送量大，操作和维修方便，工作平稳可靠，不损坏被输送物料；各部分摩擦阻力小，无噪音，动力消耗低等优点。

结构特性：-输送机整体框架采用6mm铝型材.0//.0mm不锈钢钢板制作。-每次开机前查看电源指示灯及输送机的各个运转部件等是否正常，确认安全无隐患后方可进行下一步操作。

-运行中输送带出现跑偏现象时应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷；输送带调整是通过调整输送机两端被动辊和下方涨紧辊的平衡度实现的。维修保养APL型铝合金皮带输送机每月应进行一次例行保养，操作如下：-清除表面污物油渍等，使输送机表面保持清洁。

当带式输送机发生断带或逆止器失效时，断带抓捕器可迅速抓捕胶带断裂或失控后突然下滑的重空段胶带，并具有防止胶带跑偏的功能。

在需要时可起卡带器的作用DDZ断带抓捕器工作原理：断带保护装置沿带式输送机多处安装，当皮带正常运行时，中部的单向辊轮随皮带转动，左右两楔形闸块处于皮带下方且与皮带不接触，上闸块调整到皮带两侧，且

与皮带纵向平行。当发生断带时，下滑上闸块快速转动到皮带上方，楔形闸块继续沿楔形槽运动，将下滑的皮带夹持制动在上闸块与楔形闸块之间。性能特点：楔块自锁制动皮带，无需外动力闸块与皮带面接触，制动面大，不伤皮带上闸块可摆动，可打开，上下伸缩可调可以根据运载量，调整上闸块上方的螺栓，设定上闸块伸入皮带的长度关键部件镀锌处理，防止锈蚀。DDZ断带抓捕器技术参数：单侧制动宽度（可调）：00~mm额定制动力：KN/套保护装置破坏载荷：00KN断带滑动距离：00~mm皮带输送机使用说明适用工况：带宽为6~000mm的上运带式输送机刚性架式和吊挂式带式输送机带式输送机的倾角：6槽型托辊槽角：皮带输送机使用说明适用于各种槽角在检查调整更换零件时，必须停车切断电源。

皮带输送机

首先应检查断带抓捕器有无变形，各焊缝有无开焊，发现问题及时更换；同时应检查各处紧固件是否松动，并应全部紧固一遍。应检查摩擦片总成及逆止托辊运转是否灵活可靠，无阻滞现象，配合有无松动，如发现问题，严禁使用，及时更换。

首页>新闻动态新闻动态石料生产线LD皮带输送机使用说明书LD型皮带输送机是石料生产线中常用到的输送石料的设备，虽然只是一个小小的辅助输送设备，可在石料生产线中也起着举足轻重的作用，一旦输送机发生故障，则会影响到整条生产线的进行，所以广大用户在使用前一定要仔细阅读说明书，以使在发生意外的情况下能够迅速的解决问题。

概述LD型带式输送机是由扰性输送带作为物料承载件和牵引件的连续输送设备，皮带输送机使用说明可以在水平方向或倾斜不大的方向输送散粒块状物和成品物品，其特点是输送能力大输送距离远，功耗小，结构简单，对物料适应性强，因而应用范围很广。LD型带式输送机的主要技术参数主要结构与工作原理LD型带式输送机主要由机架驱动装置从动滚筒扰性输送带输送带支撑装置辊柱以及输送带张紧装置等机构组成。（见下图）安装LD型带式输送机现场安装依照下列顺序实施：.1机架安放在预先做好的基础上连接，调正坚固。

使用前的准备工作与使用.1完成安装投入使用前，应完成下列准备工作：.1.1接线：由电动机引出线从拉线盒出来应用金属软管加以保护，软管在机架上要固定。调试运行：正式使用前先进行空载运行，检查输送带的运行情况，若输送带跑偏超出允许范围（ mm）时，应通过张紧装置进行调偏并相应的调整纠偏机构。

皮带输送机

维护保养润滑：运动部（上下支承机械，主从动滚筒轴承座）加注ZCN或ZCN钙基润滑脂，每星期加注一次。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/S5GAPiDai10i4H.html>