

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



喂料机操作规程

煤泥烘干机厂家鼎力今天和大家谈谈大型煤泥烘干机湿式除尘器的具体操作规程：湿式除尘器装置启动前应先供水，而后启动除尘系统的引风机；系统停机时则应先停系统引风机，然后再停止供水。在严寒地区使用时应避免将设备安置在室外；确实需要在室外安置时，必须采取切实可行的防冻保温措施，确保设备的正常运行。根据各类湿式除尘器的特点与要求，调整和控制好供水系统的供水压力和水量或水槽内的水位，使除尘器在最佳状态下运行。定期检查喷淋洗涤的洗液酸碱度，控制其PH值在-之间，若超出范围时应排放，防止洗液对设备的腐蚀或堵塞。除尘装置停机大修时，应全面检查除尘器本体筛板填料层塑料小球喷嘴除雾装置及供水水泵等设备腐蚀破损或堵塞情况，该修复的修复，该更换的更换。湿式除尘装置若长期停用时，应对设备内的各部件进行彻底的清洗，放空除尘器内及有关容器和管路的贮水后封存。电除尘器向电场引入烟气之前，应先开动集尘电除尘器正式送电启动之前，应当用干布将绝缘子和绝缘套管表面黏附的水分和粉尘擦拭干净，防止漏电；并重新测量接地电阻和高压网路上的绝缘电阻是否符合要求，如有异常应及时处理。

当电除尘器投入运行后，要密切注意荷电特性的变化（有效工作电压及电晕电流的变化情况），根据荷电特性，大致可以判断电场内粉尘荷电的效果，从而了解电除尘器的运行工况。增加烟气调湿的喷水量以降低粉尘的比电阻或降低入口烟气中的粉尘浓度，是防止电除尘器产生逆电离和空间荷电现象，避免除尘效率显著下降的

措施。电除尘停机后，应采取振打和蒸汽加温的办法，清楚电极上黏结的烟尘和焦油物质；检查并修复断裂或变形的电极，保持极间距一致。板式喂料机检修维护规程.板式喂料机在使用中应在链板上始终保持一定厚度的物料，一般不应小于毫米，不允许在卸空状态下直接往链板上放料，当无法避免卸空时，卸料前应在链板上铺一层碎料，以防直接冲击链板，当大块物料堵塞时不允许用爆炸的形式排出；板式喂料机安装后排料口上端至链板上端间的距离不应小于倍的物料最大块度，保证物料畅通，提高链板的使用寿命。安装导料板时，导料板安装应与链板两侧挡板之间留有一毫米的间隙，避免物料外溢和物料与挡板造成摩擦产生响声。尾部装置滚动轴承最小间隙应保证在毫米左右，其径向减小量在一之间可；板式喂料机头部装置轴承座内滚子轴承的拆装。首先拆卸驱动装置，随后拆卸轴承座上盖闷盖隔套挡圈等零件，然后装上装卸垫圈MBH及装卸螺母MH，通过旋拧装卸螺母上的装卸螺栓，使锥形轴套移位而卸下滚动轴承。

更换时间第一次h，第二次未h；注意检查板式喂料机链板的工作情况，特别是连接螺栓有无松动现象，保持链条松紧适当，如发现跑偏应通过拉紧装置进行调整；运转过程中如发生不正常声响和故障应立即停止运转，认真检查发生原因，排除故障；板式喂料机各部轴承均用ZG-钙基润滑脂（GB91-）润滑，减速器推荐用S-P#极压工业齿轮油（喂料机操作规程适用于干燥环境）或S-Pb#极压工业齿轮油（适合潮湿环境）。

运转前检查a)检查润滑油油量是否符合要求，托辊内轴承定期注黄油；b)检查张紧装置是否松动；c)检查板喂机的托辊是否松动，固定销有无脱落；d)检查裙板是否松动，固定螺栓有无脱落；运转中检查a)检查裙板机运行是否平稳，托辊与轨道的接触是否良好，固定销是否脱落；b)检查裙板滴油润滑油量油嘴位置是否正确；c)检查清扫器与裙板的接触情况；d)电机工作状况，减速机是否有异音异振；e)张紧度是否合理，运转部位与静止部位是否接触。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/TONnWeiLiaoTHgnm.html>