

磁选机操作说明

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



磁选机操作说明

注意检查减速机电机和轴承座的温度和振动，电机温升高于，减速机，轴承温升高于5℃必须停机检查。)打开底水管冲洗水管；)开启电源，启动设备；)先少量给矿，待正常后，再满负荷给矿；)停机时，先停止给矿，将矿物排干净后停机。运转中检查项目)轴承运转情况；)减速机运转情况；)运动部件的润滑情况；)磁系偏角调整装置是否有松动；)圆筒表面是否冲洗干净；)冲洗水压力。使用时调整磁系偏角：拉动磁系调节装置（丝杠）将磁系边缘高边调整到高于槽体卸矿口水平线-mm处。浓度高，流速慢，阻力大，精矿中易夹杂脉石，降低精矿品味，但由于选矿时间长，对回收率有利；反之若矿浓度低，精矿品味可能高些，而尾矿品味也会增高，使回收率降低。磁选机电机过热及其声响不正常其原因：轴承润滑不良或是磨损严重；风扇叶脱落或磨损；开关线路接触不良，或是短路跑单相；电压过低。

减速机过热其原因：油量不足或油质不良；齿轮与蜗杆磨损过甚，或是啮合不好；轴承润滑不良或磨损严重。

供应逆流型湿式磁选机磁选机操作说明书(逆流型湿式磁选机磁选机操作说明书逆流型湿式磁选机磁选机操作说明书样品图)标签：逆流型湿式磁选机磁选机操作说明书逆流型湿式磁选机磁选机操作说明书图片描述：湿式磁选机是常用的铁矿设备(铁矿磁选机)和锰矿设备(锰矿磁选机)，湿式磁选机是主流的强磁选机选矿设备。

磁选机操作说明

五停机：停机时，应先关矿浆及进水阀，清理滤渣及泵，让磁选机运转-分钟后，再关闭磁选机电源，关闭电控柜空气开关，清洁设备。磁选机开停车应注意事项：开车前应注意检查电源线路传动装置润滑系统和设备周围情况，确认正常，无障碍物后方能开车;设备的开车应按一定的顺序进行。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/UZiWCiXuanDdLM5.html>