

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 鄂式破碎机操作指导书

倾我所有，尽我所能，竭诚用户，诚信天下——新乡鼎力矿山设备有限公司小时为你在线服务鄂式破碎机的工作条件相当恶劣，不正确的操作或操作中的失误往往造成事故。A启动前的准备工作鄂式破碎机启动之前应做好以下准备工作：(1) 认真检查破碎机的主要零部件是否完好，紧固螺栓等连接件是否松动，皮带轮外罩是否完整，传动件是否相碰或有障碍物等。( ) 有的破碎机电动机启动能力小于破碎机的需要，可将飞轮用吊车转过一定角度，使连杆处于最有利于启动的位置，偏心在偏心轴回转中心线的最上部。然后启动油泵，向破碎机各轴承润滑部供油，等回油管有回油（通常需要一min），以及油压表指针在正常工作压力数值以后，才能启动破碎机在冬季，若厂房内无取暖设备，则应先合上油预热器开关，使油预热到1~0 后再启动油泵。启动电机时应注意控制台上的电流表，通常经~s的启动高峰电流后就降到正常工作电流值：在正常运转过程中，也要注意电流表的指示值，不允许较长时间超过规定的额定电流值，否则容易发生烧毁电机的事故。经常检查润滑油的油温，或用手摸轴承的办法检查温度升高的情况，如油温超出允许范围，或机器有不正常的声音，应立停机检查，找出原因并采取相应的消除措施。

C停车注意事项( ) 必须按生产流程顺序停车，先停给矿机，待破碎腔中全部物料破碎完毕后再停破碎机和皮带运输机。最大给料尺寸mm,排料口尺寸：-mm物料加入量不得超出有效容量的三分之防止物料进出。开车前穿戴好

劳保防护用品（特别是防尘口罩）；对破碎机进行一次系统检查：排料口有无大块物体卡死，飞轮罩是否放妥，传动皮带松紧情况及各主要部件螺栓松紧，润滑情况等，以上确信无误后方可开车。

## 鄂式破碎机

设备运转时处理机腔内卡塞之大块应有人现场监护；用钢钎处理石块时人应站在一侧顺老虎口撬，严禁用手直接去搬动。本设备的电气设备应做接地处理，运转中应定时观察电流电压是否在正常范围内，注意电动机温度不得超度。停机检修或临时处理机腔内大块，要在启动开关上挂有人检修，禁止合闸的警示牌，牌子的挂摘必须是同一个人，严禁定时启动。停机时应将老虎口腔内的岩石处理完后方可停机；停机按先启动的后停，后启动的先停为原则；严禁直接拉控制柜上的刀开关断电停机。XPC-100×鄂式破碎机主要用于破碎各种中等硬度的岩石或矿石,是冶金,地质,建材,化工等行业实验和化验中的理想设备。详细说明XPC型鄂式破碎机技术参数/使用说明/操作规程XPC-I鄂式破碎机产品简介主要用于破碎各种中等硬度的岩石或矿石,是冶金,地质,建材,化工等行业实验和化验中的理想设备。

在正常工作情况下，轴承的温升不应超过 ，最高温度不得超过 ，否则应立停车，查明原因加以消除。

加入轴承座的润滑脂为其容积的 - %，每三个月必须更换一次；换新油时必须用干净的汽油或煤油清洗轴承与轴承座内污物。二维护规程维护操作人员要按定点定时定量定质的原则，以润滑图标注各部润滑加油，不得有漏油现象。设备运转中应经常检查轴承温度的变化，温度不得超度，同时检查各部螺丝有无松动，弹簧松紧状况是否正常，电机是否超载运行，声音有无异常，给料是否均匀等。检修内容： 小修：更换磨损的衬板肘板调整排矿口间隙，紧固各部螺栓疏通油路修补各部漏斗及部作。 中修：包括小修内容外，更换或修补牙板，调整修理侧板和肘板垫，检查或更换拉杆，拉杆弹簧，检查调整皮带松紧度。 大修：包括中修内容外，修理或更换各部轴承，调整机座，修理基础，修理或更换机座机体，修理或更换偏心轴动颚皮带轮飞轮等。

若有大块矿石，必须取出；检查连接螺栓是否松动皮带轮和飞轮的保护外罩是否完好三角皮带和拉杆弹簧的松紧程度是否合适储油箱油量的注满程度和润滑系统的完好情况电气设备和信号系统是否正常，等等。操作中注意事项：启动破碎机前，应该首先开动油泵电动机和冷却系统，经~min后，待油压和油流指示器正常时，再开动鄂式破碎机电动机；启动以后，如果破碎机发出不正常的声音，应停止运转，查出和消除原因后，从新启动机器；破碎机必须空载启动，启动后经一段时间，看着鄂式破机。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/g1msEShiEWmo7.html>