

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



矿渣立磨安装指南

根据矿渣立磨机组各组成设备的组装步骤,优化矿渣立磨的施工工序,介绍立磨安装技术的关键要点,实现立磨上下交错倒装,提高人员机械使用效率,大大缩短工期。

主要生产矿渣磨粉;采用先进技术回收高炉炼铁时产生的矿渣,并回收高炉炼铁过程中产生的高炉煤气作为生产能源。

主要生产工艺流本文内容为立式矿渣粉磨机的安装工艺方法及技术要求等注意事项，以下安装过程能保证设备的安装质量压缩工期，降低成本。本立磨机设备重量重体积大部件散安装精度高，安装必须精心二安装施工工艺流程基础验收→设备及部件的交接→主机基座安装→电动机基座安装(包括辅助部件)→立柱桥架安装→灌浆→减速机安装→壳体安装→磨盘座的安装→张紧装置安装→磨辊的安装→内外密封空气管路的安装→选粉机的安装→磨机驱动装置的安装→张紧装置液压管路的安装→磨辊测温装置的安装→冷却水管路的安装。三立磨机工作流程立磨机的流程)从上料空上料，通过一号皮带的带动运送到中间仓，在中间仓上有一个除铁器，用于出铁作用，中间仓下面是一个过量称和一个除铁器，中间仓中的料通过过量称计量并运到二号皮带，经过二号皮带把除过铁的料运送到二号头架掉入锁风喂料阀，通过中心下料管掉入磨机，由磨机把料碾碎，在通过磨机

上面的选粉机选粉到布袋收尘器，再由二号斗提机把磨好的料带入成品仓。立磨总重：K其中主电机重量主减速机重量：T（不含gt 联轴器）四供货范围及主要零部件要求（单台套）主要供货范围立磨本体：壳体，下机架，磨辊总成，磨盘总成，选粉机，钢底座，锁风喂料阀，)循环料出口下料阀，连接螺栓螺母垫片，去维护平台的楼梯等附件。

传动系统：主电机包括底座)及其稀油润滑站，慢驱动减速机，润滑站至设备本体之间的油管及其附件，不含润滑油。液压控制系统)液压站油缸蓄能器设备本体液压管路及其附件，液压站至设备本体之间的油管及其附件，不含润滑油。控制系统：磨机低压控制柜台（除主电机外的磨机辅助电器各油站电器供电)及控制)PC，L控制柜台，不含主电机高压启动柜和电缆钢管等施工材料。)主要包括：??主电机型号YKRR-，额定功率K，w电压K，V频率H，z额定转速p,rm绝缘等级F级,防护等级I，P额定电流,A相数相,定子接法：Y,转子接法：Y,最大转矩/额定转矩：，转动惯量：gm,K效率：76%，功率因数，转子电压：6V，转子电流：,A双输出轴，配带稀油润滑站重量：6t生产厂家：兰州电机厂有限公司。

绕线型电动机的滑环要求V为外置式材质为钢质；滑环间带隔板；滑环电动机观察窗用带手柄的活动门且一定要尽量大些；电机滑环室采用通风装置,带碳粉排风机，解决炭粉堆积问题，观察窗用带手柄的活动门。电动机带差动保护，配三只同批次的电流互感器（D；电流互感器采用大连第一互感器厂的产品，互感器规格型号数级）量由设计院提供。

矿渣立磨安装

稀油润滑站配备油站本体油站上的检测仪表电控阀门等，且所有仪表必须利用减震管引离油站本体，做成整体仪表盘；提供的数字量信号均为无源开关信号，模拟量信号均为m标准电流信号，-A并提供监测仪表阀门以及所有相关部件的详细说明图纸接线图。电动机轴承温度的测P点为每个传感器单独接单个显示表可提供0A标准信号给DS系统，厂—MC家：（天津昌辉仪器仪表有限公司）电动机绕组测量为巡检仪显示表可提供。

前六部分控制全部集成在一起，为磨机辅机控制柜（包括PCL柜一面（宽xx厚高：）xx2，动力柜两面（每面宽xx厚高：），现场没有单独控制箱，现场设备上只有端子箱与xx2）按钮盒；选粉机变频器控制柜一面。选粉机变频器控制柜采用点对点与立磨控制柜连接，作为控制用，变频器具有CnrleotoNt接口，通过网络与立磨控制柜通讯，作为监视用。

磨机辅机控制柜主减润站点控制部分)主减润站点控制部分主要负责主减齿轮温度推力垫温度的检测显示和变送主减速机的低压润滑推力垫的高压推力等检测与控制润站点加热器，并完成与 总工艺控制系统的连接。功率约kw仪表主要包括主减齿轮温度推力垫温度的检测显示和变送，以及润滑油站本体的油箱温度保护及控制供油温度回油温度低压压力高压压力油流动检测过滤器差压等信号的检测与显示变送等。

减速机正常振动速度（位置在输入轴水平垂直及轴向上）：空载时 $\leq$ ms带载时 $\leq$ msm/m/。

减速机高低压油站供油温度应不超过℃减速机滑动轴承温度报警℃跳停温度℃，滚动轴承报警℃跳停温度℃。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/gw9TKuangZhaXliie.html>