

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



煤矿下巷转载破碎机

)断开机尾电机的电源，点动机头电机，使其反转，直至链子拉紧，立将制动盘钳死，然后断开机头电机电源，依据链条张力的松紧程度，选择合适的调节链，将刮板链闭合连接起来。)缓慢松开制动夹钳，待刮板链完全停止运动时，取下紧链器。

四转载机破碎机的安装方法及注意事项安装顺序：铺设封底板——装机尾——铺底链——装溜槽——装挡煤板——安装破碎机——安装桥身段——装转载机机头将转载机尾安装在端头主架的底座里面，刮板输送机底托架溜煤口下面，然后将底刮板链从机尾中板下面穿过并反搭接在机尾链轮上。从机尾逐段摆正封底板，加长底刮板链铺设中部槽，安装挡煤板，并用螺栓与溜槽封底板固定，依次逐节安装，相邻挡煤板间均以螺栓连接紧固。同轮式破碎机配套时，破碎机的输入进料槽，输出过渡槽可直接与中部槽端头相接，并用连接销，挡煤板连接完好。安装桥身段封底板中部槽挡煤板时，按要求架设木垛支撑随高保护，前后倒换逐段安装，保证支撑平稳可靠。将机头小车的车架和横梁连接好，安装在胶带输送机尾的跑道上，并将车轮进行固定，防止在安装机头时前后移动，然后安装机头及传动部并与架桥段相接，转载机头与皮带机尾重叠米左右。

待皮带机尾安装完毕从机头机尾相向安装，平行作业安装顺序为：机头→储带仓→张紧装置→中间部机尾→电

气平台→中间部安装皮带可借助绞车拖拉，皮带接头必须保证平直。检查皮带沿线停车开关和信号装置完好后方可进行试运转，试运转时，在各点处都要派人观察情况，发现皮带打滑跑偏电气机械部件温升超限或运转声音不正常等异常情况时，必须立停车，进行处理。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/lgHoMeiKuangfWLuB.html>