

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 破碎系统操作规程

见<http://dangunposuijicn/dg/eshiposuiji/>一遵守分厂安全守则和本规程，严禁违章操作。三破碎物料中，不准带有较大的金属块木块等杂物，物料中的含水含煤量均应不超过引起筛板栅孔的堵塞为宜。四运行时，要经常检查破碎机振动是否异常，机器声音是否正常，传动有无打滑，皮带护罩有否齐全并注意轴承的温升是否超过，每隔三个月应注油一次，每年最少清洗两次，全部换注新油。

五当颚板磨损较大，效率变低情况下，应更换颚板，更换颚板应按技术要求安装固定活动颚板齿顶不能相对，出料口的大小视其磨损程度进行加减调节板。

运转中应做到：给矿均匀，矿石块度必须控制在允许的范围内，避免过负荷；入料口堵塞时，应用铁钩钩出，并注意安全，严禁铁器及其破碎系统操作规程杂物进入机内。每小时检查一次电机及轴承温度情况，轴承温度不得超过，经常检查各固定螺丝有无松动，做好润滑油的密封工作，严防机油混入矿石中。

经常检查下料漏斗畅通情况，经常检查电流电压波动情况，如发现电器设备或线路有故障应找电工检修不准自己修理。 ) 各润滑部是否有油； ) 减速箱内润滑油是否达到油标线； ) 机体各部紧固螺钉是否有松动现象； ) 铁板小轴及托滚是否窜动； ) 各部销子及链环是否有松动现象； ) 下部运输带上是否带入大块物料或矿石； )

## 破碎系统操作规程

安全装置如齿轮罩等是否牢固；) 电流表的指针是否在零位上；) 各部接线是否有松动现象；0) 各部按钮开关是否完好；) 电机调速手柄是否灵活，并在最低速度位置上。起动时按下列顺序操作：合电源开关；接通转换开关；调节调压器或电位器，使振幅达到额定值；调节给矿闸门。六运转中监视随时监视电压电流有无异常；随时注意振动有无突变，如有突变应首先检查电控部分有无变化，破碎系统操作规程还应检查主弹簧有无断裂。

出现下列情况应紧急停车：主轴承或动颞轴急骤升温超过 ，表面现象是手背触及轴承座不能持续一秒钟时。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/c99pPoSuij8nV1.html>