

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



pe150250颚式破碎机使用说明书

一机器的用途本机结构简单，工作可靠，使用维修简便，主要用于大中矿山采石场建材等部门，粗中碎各种抗压强度在mpa以下矿石或岩石。二规格与性能给料口尺寸（宽长）：mm排料口宽度：~mm最大给料口尺寸：mm主轴转速：r/min生产能力：-m/h电动机型号y21-功率.kw转速60r/min破碎机的处理能力受许多因素的影响，诸如给料性质形状粒度大小的组成给料方式工作条件等。三工作原理与结构特征本机主要由：机架；固定颚板；左右边护板；活动颚板；动颚；偏心轴；肘板；调整座；油压起顶机等零部件组成（图一）；电动机通过三角带经槽轮驱动偏心轴，使动颚作往复运动，从而将进入破碎腔内的物料予以破碎。肘板除起支承动颚的作用外，当破碎腔内进入不能破碎的外来异物进入破碎腔而使载荷剧增时，起着保险作用，通过自身断裂，切断负载，保护机器其他零件不受损坏。

调整座用拉紧螺栓固定在机器两侧的耳座上，籍液压起顶机（或起顶螺栓）顶开调整座，改变垫片厚度，可调整排矿口的宽度。

为了减少振动噪音以及对附近建筑物基础的影响，在破碎机和混凝土基础中间最好垫以硬木垫板橡胶带或其他缓振材料。调整排料口时，应先松开拉紧螺栓拉紧弹簧，接着用液压起顶机或起顶螺栓，顶开调整座，换入所

需要厚度的垫片，然后退出液压起顶机或起顶螺栓。

广泛用于水泥厂科研单位有关专业院校等单位实验室，破碎抗压强度极限不超过 $\text{kg}(\text{f})/\text{cm}$ 的矿石或岩石试样用。二．主要技术数据：．进料口尺寸（宽长） 000mm ．排料口调整范围 $\sim 0\text{mm}$ ．最大进料粒度 mm ．生产量 $\sim \text{m}/\text{h}$ ．主轴转速 $0\text{r}/\text{min}$ ．电动机功率 kw ．外形尺寸（长宽高） 200mm ．机器重量 20kg 二工作原理及结构特点：如图所示，动颚直接悬挂在偏心轴上，受到偏心轴的直接驱动。

当电机通过三角皮带带动偏心轴转动时，动颚一方面对定颚作往复摆动，同时pe150250颚式破碎机使用说明书还顺着定颚有很大程度的上下运动，这种较复杂的运动使破碎腔内的物料破碎并排出。在机架的前板上安装定颚衬板，同时通过机架前部左右侧壁上安装的边护板，机架相应位置上的压块螺钉来夹紧定颚衬板，并保证机架侧壁在工作时不被磨损。动颚的材料选用ZGMn，正面装有动颚衬板，其上部借偏心轴与滚动轴承悬挂在机架轴承孔上，下面通过推力板支承在推力板支座上。广泛用于水泥厂科研单位有关专业院校等单位实验室，破碎抗压强度极限不超过 $\text{kg}(\text{f})/\text{cm}$ 的矿石或岩石试样用。二．主要技术数据：．进料口尺寸（宽 \times 长） $\times 00\text{mm}$ ．排料口调整范围 $\sim 0\text{mm}$ ．最大进料粒度 mm ．生产量 $\sim \text{m}/\text{h}$ ．主轴转速 $0\text{r}/\text{min}$ ．电动机功率 kw ．外形尺寸（长 \times 宽 \times 高） $2 \times 0 \times \text{mm}$ ．机器重量 20kg 二工作原理及结构特点：如图所示，动颚直接悬挂在偏心轴上，受到偏心轴的直接驱动。当动颚被带着向前摆动时，动颚和推力板将产生惯性力矩，而在回程时，由于惯性力矩的作用，使动颚不能及时进行回程摆动，有使推力板跌落的危险。因而要用拉紧机构使推力板与动颚推力板顶座之间经常保持紧密的接触，其拉杆将借助弹簧张力来平衡动颚和推力板向前摆动时的惯性力，使动颚及时向反方向摆动。本机器的最大特点是结构简单，管理和修理方便，且造型小巧美观，坚固耐用，调整灵活方便，料斗做成抽屉式能减少粉尘污染。特别pe150250颚式破碎机使用说明书适用于实验室等场所。五．使用须知：（I）启动前的准备工作：．应仔细检查轴承的润滑情况是否良好，轴承内及推力板支承座与推杆顶部是否有足够的润滑脂；．应仔细检查所有紧固件是否完全紧固；．传动皮带是否良好，发现皮带有破损现象时，应及时更换。当皮带与带轮上有油污时，应用干净抹布擦净；．所有装置，另部件是否良好到位，如有不妥，应及时解除。检查破碎腔内有无破碎物料或其他杂物，如有应消除之。（）破碎机的启动：．经检查，证明机器与传动部分情况正常后方可启动；．本机仅允许在无负荷情况下启动；．启动后若发现有异常情况应立即停止启动，并查明原因消除故障后，方可再行启动。

（）维护和使用．破碎机正常运转后，方可开始投料：．待破碎物料应均匀地投入破碎腔内，并避免侧面投料，以防止负荷突变或单面突增。

．在正常工作情况下，轴承温升不应超过 5 ，最高温度不得超过，如超过应立即停车，查明原因并消除之。
．加入轴承座内的润滑脂应为其容积的 $\sim 0\%$ ，当工作时数累计三个月时应更换一次，换油时应用洁净的汽油或

煤油仔细清洗滚动轴承的跑道。可能产生的故障和消除方法：操作本机器的人员，须经安全技术教育：运转时严禁从上面朝机器内窥视；运转时严禁作任何调查，清理或检修工作；运转时严禁用手直接在破碎腔内搬运或挪动物料；本机器的电器设备应接地，并将电线安装在绝缘管内。八、注意事项：用户在收到产品时应进行检查，以消除在运输过程中可能产生的弊病。标签：复摆式颚式破碎机颚式破碎机破碎机PE-50×鄂式破碎机PE-50jawcrusherPE-50×颚式破碎机能粗碎中碎抗压强度 3 3漂母髦挚第 霸 希黄扑楸却蝗 6 染 龋 隼狭 6 却竿】傻颯徊僮骷虻 丿 褂梅奖悖 扌璋沧埃璿e150250颚式破碎机使用说明书适用于地质冶金煤炭建材矿山化工选矿科研等行业化验室实验室的破碎工作。

南昌市恒顺化验设备制造有限公司，是原南昌化验制样机厂改制后,由南化技术员工组建的一家股份制企业，是专业生产南昌化验制样粉碎设备的厂家，原南昌化验制机厂生产的密封式化验制样机获国家“银牌”，我们技术员曾主持起草了该类产品的国家标准，标准号为GBGB。

我们保证优质的质量及周到的售后服务，产品实行三包，承诺购设备个月有质量问题包退包换并免费保修一年，提供终身维修服务。HS多级破碎缩分联合制样机信息内容：多级破碎缩分联合制样机HS多级破碎缩分联合制样机是综合国内外破碎缩分设备的性能及优点研制而成的新型多功能设备，其最大的优点是，可对各种不同硬度的物料进行快速破碎混样缩分，缩分比可调，进料粒度大，出料粒度均匀，大小可调，不受样料含水量大的影响，破碎效果好，不堵料，不失原料水份，并可代替手工完成多个制样步骤，免除了人工操作误差，密封性能好，无粉尘污染，操作维修十分安全方便。pe150250颚式破碎机使用说明书适用于冶金煤炭电力矿山化工环保科研等部门实验室化验室的破碎制样工作，属目前国内新型领先的产品。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/p2pkPEBatIQ.html>