

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



球磨机使用

根据下表填充适当的样品以及研磨球至研磨罐中，一般情况下，研磨罐内的空间填充比例应该为/样品，/研磨球，/剩余空间。C拧紧后，放下红色套管，可以听到其下落到位的声音，如果红色套管没有完全下落到位，可以再多拧紧一点三角转盘，让其完全下落。此时三角转盘是不可以再被转动的，红色套管也在其自锁位置，可以很好的固定研磨罐，以防止研磨罐在高速旋转中松动。

拆卸快速锁紧装置：用左手向上托起红色套管，同时用右手旋转三角转盘拧松螺纹杆，可取出快速锁紧装置（取出时请不要让研磨罐盖粘住快速锁紧装置）。

使用设置旋钮（左旋为向下选择或者减少数值，右旋相反，按下为点击确认，长时间按下为双击退出至主菜单）上设置转速研磨时间间歇模式间歇时间正反转停顿时间：总运行时间：最大时分秒，建议：~分钟；转速：~转/分，建议：~转/分；间歇时间：最大时分秒，设置时间为“ ”表示无“间歇模式”。设置好参数后，按“START”绿色键开始工作，此时机器会提示“GRINDINGJARCLAMP”检查研磨罐是否正确安装，确认无误后选择“yes”按下设置旋钮，机器开始工作。

供料机连续均匀地喂料，矿石经联合进料器连续均匀地进入小型球磨机，被磨碎的物料源源不断地从小型球磨

球磨机使用

机中排出。小型球磨机成品图小型球磨机价格表/技术参数注：此球磨机价格表来自网上，小型球磨机价格根据钢材的价格来订。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/vldNQiuMoqPs5a.html>