## 砂石分离机操作规程

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



## 点击咨询

## 砂石分离机操作规程

打开导料槽阀门,并同时关闭机体阀门,启动导料槽冲水给分离机机内加水,待污水口《溢流口》有水溢出为止,否则会影响分离效果。

如下班或长时间停机,按机体冲水阀冲砂,并打开碟阀《排污口阀门》将机内砂浆水排净,然后按顺序先关机体冲水阀,再关搅拌车冲水阀,水泵石机砂机,最后关总电停车时必须关闭电器控制柜的总电源开关,以保证安全。企业管理制度汇编其砂石分离机操作规程资料道客巴巴总则为了适应现代市场竞争机制的需要,确保企业的生存和发展,必须不断调整完善管理机制和管理模式。

管理络董事长车试验室主任队总经理技生经财术产营务部部部部质试搅调机供销统验拌度计检室站室修应售室 广恒混凝土有限责任服务公约用户至上信誉第一热情服务确保工期语言和蔼不骄不急严守规范不索财礼及时回 访顾客满意企。混凝土泵应安放在平整坚实的地面上,周围不得有障碍物,在放下支腿并调整后,应使机身保 持水平和稳定,轮胎应锲紧。泵送管道的敷设应符合下列要求:水平泵送管道宜直线敷设;垂直泵送管道不得 直接装接在泵的输出口上,应在垂直管前端加装长度不小于0m的水平管,并在水平管近泵处加装逆止阀;敷设 向下倾斜的管道时,应在输出口上加装一段水平管,其长度不应小于倾斜管高低差的倍。当倾斜度较大时,应 砂石分离机操作规程

在坡度上端装设排气活阀;泵送管道应有支承固定,在管道和固定物之间应设置木垫作缓冲,不得直接与钢筋

或模板相连,管道与管道间应连接牢靠;管道接头和卡箍应扣牢密封,不得漏浆;不得将已磨损管道装在后端

高压区;泵道管道敷设后,应进行耐压试验。

制砂就离不开,怎样选择首先我们要了解!郑州机械有限是最早生产,企业,也是和的最早出口基地,本的设

备通过了ISO国际质量体系认证;并且广泛用于砂石场矿山建材交通化工水利水电混凝土搅拌站等行业中对物

料的洗选;具有洗净度高,结构合理,处理量大,功率消耗小。金联砂金机械有限公司专业制造!砂石分离机

日常操作规程关于最近砂石分离机销售反馈信息,特意准备这一篇关于砂石分离机日常操作规程,给予砂石分

离机客户以参考!砂石分离机日常操作规程打开电控柜,闭合三相和两相电源以及控制开关,接通外接电源.

按电控柜电源按钮,接通控制电源,设定搅拌车加水,《定时-分钟》。

砂石分离机

如下班或长时间停机,按机体冲水阀冲砂,并打开碟阀《排污口阀门》将机内砂浆水排净,然后按顺序先关机

体冲水阀,再关搅拌车冲水阀,水泵石机砂机,最后关总电源。

砂石分离机日常操作规程--本文被阅读次打开导料槽阀门,并同时关闭机体阀门,启动导料槽冲水给分离机机

内加水,待污水口《溢流口》有水溢出为止,否则会影响分离效果。如下班或长时间停机,按机体冲水阀冲砂

,并打开碟阀《排污口阀门》将机内砂浆水排净,然后按顺序先关机体冲水阀,再关搅拌车冲水阀,水泵石机

砂机,最后关总电源。http//xzrjkjcom/以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性准确性和合法

性。文章摘要:砂石分离机主要有进料槽搅拌分离机供水系统筛分系统浆水均化循环使用及废浆再利用系统共

六个部分组成。

当残留混凝土与水进入料槽后,同时连续注入循环水,在水流的冲击下,混合料浆随水进料口进入分离砂石分

离机主要有进料槽搅拌分离机供水系统筛分系统浆水均化循环使用及废浆再利用系统共六个部分组成。

原文地址:http://jawcrusher.biz/scpz/xYZ7ShaShiwhEqS.html