

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 磨粉机季戊四醇,磨粉机安全操作规程

磨粉机安全生产操作规程开动磨粉机前，应检查所有检修门关闭是否严密，调整好风机和主轴的转向，排气阀应处于全开的位置。起动主机后，应立加料（应先加细小颗粒料，再加正常料度料）然后开大风量阀门，在保证进料口不向外喷粉的前提下应尽量关小排气阀。带有颚破和提升机系列开机前应检查破碎机的颚板间隙是否符合进料粒度尺寸，调整分析机转速应达近似成品粒度要求。开动斗式提升机开动颚式破碎机待料仓存有物料后，启动分析机启动鼓风机（空负荷启动，待正常运转后再加载）启动主机，在启动主机瞬间启动电磁振动给料机。停机时应按以下顺序关闭各机：先关闭给料机停止给料给一分钟后再停止主机吹净残留的物料后停止鼓风机最后关闭分析机停机顺序是：给料机===主机===鼓风机===分析机注：提升机输运料至料仓的过程中，先停止破碎机而后停止提升，此项应由储料量而变动。

磨粉机在正常工作时不准随意加油，要确保生产安全，磨粉机在任何部分发生不正常噪音，或负荷突然增大应立即停机检查，排除故障，以免发生重大事故。

二开机开机前先开启振动筛：开启后无异常，在开关风机正常工作，开启风机依次：开启主机---待主电箱绿灯亮起---主机进入高转---所有主副机无异常后---启动给料振动器---下料后观察主机电流控制在A-A之间。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/HIkOMoFenRFLRX.html>