

冲击式破碎机操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



冲击式破碎机操作规程

河南泰祥机械厂作为国内专业生产矿山机械设备的厂家，我公司生产的冲击式破碎机也得到了逛到用户的信赖，今天泰祥机械为大家讲解一下冲击式破碎机的操作规程：开机前检查调涡动腔观察门是否关紧，以防止物料从涡动腔观察门冲出，发生危险。破碎机与输送设备的启动顺序为：排料 破碎机 给料，破碎机必须空载启动，待破碎机运转正常后方向给料；停机顺序与开机顺序相反。入料颗粒严格按照规定要求，禁止大于规定物料进入破碎机，否则，会引起叶轮的不平衡及叶轮过分磨损，甚至造成堵塞叶轮通道及中心入料管，使破碎机不能正常工作，发现过大块入料应及时排除。

<http://zztxpsj.com/>破碎机运转过程中，不得有剧烈振动和异常噪声，否则，应停车检查。润滑为干油润滑方式，采用美孚车用润脂特级，加入量为轴承空腔的 $\frac{1}{3}$ ，破碎机每工作一班时，添加适量润滑脂，工作若干班时后，打开主轴承清洗主轴承，必要时更换轴承。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/LS3wChongJiiQUYS.html>