

# 兴安盟石英石皮带输送机安全操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 兴安盟石英石皮带输送机安全操作规程

一一般规定输送机司机必须熟悉带式输送机性能构造及其原理，通晓本操作规程，按完好标准维护保养输送机，懂得生产过程，经过培训考试合格，持证上岗。输送机的电动机开关附近米以内风流中瓦斯浓度达到%时，必须停止运转，切断电源，进行处理。否则必须经班长，支护工处理安好后，方准进行工作；（二）将输送机的控制开关手把扳到断电位置并锁好，挂上停电牌，然后对下列部位进行检查：检查通讯控制系统的工作是否正常，检查各种保护装置联接装置是否齐全可靠，检查各种手把按钮仪器仪表是否灵敏可靠。检查冷却喷雾降尘系统；打开各冷却管路的阀门，保证冷却水流量压力符合规定，管路连接正确；胶管接头无损坏；喷嘴齐全，不堵塞；冷却风扇运转正常。三开机提起就地停车和急停按钮，按复位按钮，本布罗预警后可自动起车启动过程中，若有任一信号不返回，则故障报警，若再起车，需复位。司机集中注意观察控制箱的各种菜单，时刻注意减速器的油温油压；电机电流以各部的油温油压，确保皮带机正常运行。

五皮带的储存各拆除缩皮带时，机尾应先拆去靠近机尾的中间架（数据根据循环而定）上下托滚码放整齐操纵马蒂尔手把缩皮带。

然后用伸缩油缸将带松开，用机头尾的皮带夹把皮带夹住，抽掉穿针，升高卷带器臂，将带塞进卷带轴内，操纵手把开始卷带，直到将所需卷的带卷完。在运转过程中，随时注意运行状况；经常检查电动机减速器轴承的温度；倾听各部位运转声音；清理机头机尾的煤尘；保持正常洒水喷雾。）输送带跑偏撕裂接头卡子断裂；）输送带打滑或闷车；）电气机械部件温度超限或运转声音不正常；）输送带上有大块煤长材料等；）危及人身安全时；）信号不明或下台输送机停机时；）任一中停开关无效时。

在现场接班司机详细交待好本班输送机运转情况，出现的故障，存在的问题等，升井后按规定填写本班带式输送机工作日志。

糟糕！余额不多啦~立升级VIP参与网站互动交流获赠筑龙币想要了解筑龙币的用途，如何获得筑龙币，请点击[这里](#)—固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。DIVNBSP;郑州机械设备有限公司成立于年，经历二十年的艰苦拼搏开拓进取，现已发展成为一家专业生产选矿设备SPANNBSP;SPANNBSP;制砂机破碎设备石头制砂机鄂破机制砂机石料打砂机板锤制砂机粉碎设备等系列设备的生产厂家。

郑州机械设备有限公司拥有现代企业的管理机制，一流的加工设备，完善的检测手段，高素质的科研人员，优质的跟踪服务，以高度的敬业精神为客户提供先进而又经济的技术服务公司连续多年被评为'质量管理先进企业'重合同守信誉'企业。公司是中国砂石协会会员单位河南省免检产品河南省科技企业中国重型机械协会会员单位郑州市信用示范单位郑州市信用建设促进会成员单位郑州市知名产品重点单位等。产品的质量是企业的生命，产品通过国际质量认证体系ISO认证，售后服务是保证质量的持续性，公司拥有一支经验丰富技术精湛的售后服务队伍遍布全国各地跟踪服务作业。上岗作业准备.1固定式皮带输送机应安装在坚固的基础上，移动式皮带输送机在运转前，应将轮子对称楔紧。

启动前，应调整好输送带松紧度，带扣应牢固，轴承齿轮链条等传动部件应良好，托辊和防护装置应齐全，电气保护接零或接地应良好，输送带与滚筒宽度应一致。当电源中断或其他原因突然停电时，应立切断电源，将输送带上的物料清除掉，待来电或排除故障后，方可再接通电源启动运转。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/TfFVXingAnSML8u.html>