

输送机的调整

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



输送机的调整

否则会出现故障，那如何安全调整皮带输送机呢？步骤有哪些？下面就由输送机厂家上海昱音机械给大家分享下！一双向运行跑偏具体调整时一定要先确定调整某一个方向，然后在调整另外一个方向。二张紧处重锤张紧处上部的两个改向滚筒除了要垂直皮带长度方向或者垂直于重力垂线，一定要保持轴中心线的水平。方法：皮带输送机运行时皮带偏向哪一侧，托辊组的哪一侧就要朝着皮带前进方向前移，或者朝着另外一个方向前移。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/rVdUShuSongS7Rwb.html>