

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



矿山破碎机操作规程,矿山破碎机施工

运转中应做到：给矿均匀，矿石块度必须控制在允许的范围内，避免过负荷；入料口堵塞时，应用铁钩钩出，并注意安全，严禁铁器及其矿山破碎机操作规程,矿山破碎机施工杂物进入机内。

每小时检查一次电机及轴承温度情况，轴承温度不得超过 ，经常检查各固定螺丝有无松动，做好润滑油的密封工作，严防机油混入矿石中。经常检查下料漏斗畅通情况，经常检查电流电压波动情况，如发现电器设备或线路有故障应找电工检修不准自己修理。转载机破碎机司机安全操作规程准备) 工具：扳手钳子螺丝刀小锤铁锹等；) 必要的备品配件：各种短接链链环螺栓螺母破碎机的保险销子等；) 润滑油透平油。试运转) 合上磁力起动机手把送电；) 手按按钮点开二三次；) 起动，空转 ~ 周；) 转载机破碎机联合运转；) 检查无异常，发出开机信号。运行中机械和电动机要无震动，声音和温度要正常，各轴承温度不超过 ，电动机温度不得超过厂家规定。

转载机的链条松紧必须一致，在满负荷情况下，链条松紧量不允许超过两个链环长度，不得有卡链跳链现象。

移转载机)清理机尾机身两侧及过桥下的浮煤浮矸;)保护好电缆水管油管,并吊挂整齐;)检查巷道支护,在确保安全的情况下推移转载机;)行走小车与带式输送机机尾架要接触良好,不跑偏,移设后搭接良好,防止大块煤矸砸伤胶带,保证煤流畅通;)移完转载机后,机头机尾要保持平直稳,千斤顶活塞杆要收回。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/JsAgKuangShany50H1.html>