

输送皮带安装注意事项

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



输送皮带安装注意事项

煤矿井下安装皮带输送机安全技术措施一安装前的准备技术性准备要求地测科放出机巷皮带中心线及皮带机头滚筒中心线,定出皮带基础高度。二安装方法：安装顺序：皮带机头及传动部 皮带中间架 皮带机尾段 穿皮带首先将皮带双层沿着机巷铺开，然后按照安装顺序进行铺设，皮带架安装好后将皮带接头做好并用通条连接并将中部皮带上架，同时将机头机尾滚筒皮带穿好。

一皮带输送机选型注意事项输送物件的重量(包括吊具重量)外形尺寸及其吊挂方式;线路长度及其复杂程度，水平回转段和垂直弯曲段的多少;输送机的工作环境工作条件及工作班次;输送机的运行速度及生产率;特殊的工艺要求。在带式输送机运行前，首先要确认带式输送机设备人员被输送物品均处于安全完好的状态;其次检查各运动部位正常无异物，检查所有电气线路是否正常，正常时才能将皮带输送机投入运行。在带式输送机运行投入，必须进行以下操作合上总电源开关，检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。

正常状态下为：设备不动作，皮带输送机运行指示灯不亮，变频器等设备的电源指示灯亮，变频器的显示面板显示正常(无故障代码显示)。

输送皮带

按照工艺流程依次启动各电气设备，上一个电气设备启动正常后(电机或其他设备已达到正常速度正常状态)再进行下一个电气设备的启动。最后，在带式输送机运行中不能对变频器后级断路，如确定维修需要，则必须在停止变频运行的情况下才能进行，否则可能损坏变频器。二安装方法：安装顺序：皮带机头及传动部储带仓皮带中间架皮带机尾段穿皮带首先将皮带双层沿着机巷铺开，然后按照安装顺序进行铺设，皮带架安装好后将皮带接头做好并用通条连接并将中部皮带上架，同时将机头机尾滚筒皮带穿好。

三安全技术措施运输方法采用T电机车和JD - .4绞车配合运输，T及以上大件每次只准挂一车，其余小件可串车运输，但串车量每次不多于车，必须用8.mm的短绳扣连接好。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/HywcShuSongqrnvg.html>