

## 如何判断变频器输出电压缺相

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



**客服中心**

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 如何判断变频器输出电压缺相

如何判断变频器输出电压缺相来源：本站整理;更新日期：205--作者：网友推荐&nbsp;如何判断变频器输出电压

缺相答：变频器输出电压缺相会报警的,看看显示面板就行了变频器是如何判断输入输出缺相的?答：输入三相电压检测电路,说白了就是几个电阻输出电流传感器,(CT)这个东西就是将电流大小转换成电压。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/vrdIRuHepe0Dm.html>