

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



选煤用筛分机操作规程

确认给煤机是否有人工作，检查是否送电，有无异常现象，确认无误后，根据调度通知，选择就地或集控开车方式。二运行中的操作就地开车时，按到调度开车指令，按下启动按钮开车；集控开车时，由调度进行集中控制开车。

注意观察链式给煤机的输煤链是否有断链掉链链松现象；振动给煤机的吊挂装置激振器弹簧及各紧固螺栓是否完好；往复式给煤机的滚轮及曲臂连接是否正常；螺旋给料机的输送转子有无卡住及过度磨损现象。检查各部位润滑及液压站油位是否适当（排料装置轴上的个液压油缸，检测装置的辊子和浮标棒及润滑油箱等）。接到停车信号后，停止给料，等筛面上物料处理完毕后，按停车顺序先停液压系统，然后再停止提升轮驱动系统。

二运行中的操作就地开车时,接到调度的开车指令,按下启动按钮开车;集控开车时,由调度进行集中控制启车。

需要清理破碎机内部时,必须严格执行"断电挂牌"制度,必须有人以上在场,设专人监护,用高压风清理时必须戴防风镜,用锤震击环锤式破碎机下溜槽时要系好安全带。

严禁在运转状态下打开环锤式破碎机观察孔,调整双齿辊破碎机齿辊间隙,严禁站在破碎机机体上,以防物料飞出伤人。二运行中的操作就地开车时,接到调度的开车指令,按下启动按钮开车;集控开车时,由调度进行集中控制开车。

手选皮带工一工作前的准备明确手选带式输送机的运行方式(就地或集控)和开停车信号,并掌握应急停车方法。
重介旋流器操作规程一开车前的准备开车前应检查入料分配桶入料管压力表旋流器本体溢流箱底流箱是否损坏,有否漏水漏煤及堵塞现象。造成压力不足的原因主要有: 管路堵塞; 管路部分磨损,阻力增大或有漏洞; 重介质泵衬里叶轮磨损严重,间隙过大。

原文地址: <http://jawcrusher.biz/scpz/qnqrXuanMeiKzik3.html>