

破碎线操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



客服中心

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



破碎线操作规程

) 各润滑部是否有油；) 减速箱内润滑油是否达到油标线；) 机体各部紧固螺钉是否有松动现象；) 铁板小轴及托滚是否窜动；) 各部销子及链环是否有松动现象；) 下部运输带上是否带入大块物料或矿石；) 安全装置如齿轮罩等是否牢固；) 电流表的指针是否在零位上；) 各部接线是否有松动现象；) 各部按钮开关是否完好；) 电机调速手柄是否灵活，并在最低速度位置上。启动时按下列顺序操作：合电源开关；接通转换开关；调节调压器或电位器，使振幅达到额定值；调节给矿闸门。六运转中监视随时监视电压电流有无异常；随时注意振动有无突变，如有突变应首先检查电控部分有无变化，破碎线操作规程还应检查主弹簧有无断裂。出现下列情况应紧急停车：主轴承或动颚轴急骤升温超过 ，表面现象是手背触及轴承座不能持续一秒钟时。排矿口调节间隙应在 ~ 毫米范围内（破碎锥度为：破碎锥上升毫米排矿口减少毫米）。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/v4DePoSuiMpaZ7.html>