

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



平地机日常维护与保养

帮助提意见205S0G0U-京ICP证号徐工平地机我们会经常用到徐工平地机配件，都知道这徐工的配件非常的有保障，但是有关徐工平地机配件的保养事项，让我来为你简单的叙述一番。

徐州平地机配件中的发动机，在保养的时候，要注意检查燃油箱的存油量，不要再没有油的时候，才想起加油，并且在加油的时候，千万不要把油加到油箱顶口，这样会在遇到高温的时候，燃油溢出，造成火灾等安全事故。要注意检查燃油管，在每天都要排放油箱里面的积水和一些沉淀物，要定期的排查油管 and 油箱是否具有渗漏的故障，徐工平地机配件中的发动机，是平地机运转的重要配件，所以保养的时候，一定要谨慎，小心，检查油底壳机油面，在发动机停止之后，进行检测，发现油量不足的时候，要及时的添加，冷却液位也是要检车的，冷却液不足的时候，加足之后，才能保证发动机的正常运转。徐工平地机配件中的散热器，发现有渗漏的现象的时候，要及时的排除，损坏的软管，要进行更换，清洗滤清器，保证发动机的有关设施的通畅。平地机平地机维修保养时要注意停在平坦路面上，变速箱置于NEUTRAL模式，并使用手闸，当平地机将要停止使用超过天时，必须保证其部件不暴露于外。平地机维修保养秘籍：一每天启动前检查查看油和冷却剂的泄露情况，记录轮胎损坏，软管挤压变形，螺栓松开或刃口磨损等情况。将平地机停在平坦路面上，变速箱置于NEUTRAL模式，并使用手闸把推土板和所有附属装置移至地面，不要向下施加压力。平地机维修保养周期性技术每隔一

周25050010002000小时的技术保养参阅详细的保养表。

平地机的保养与维护技巧对液压油性能的要求在液压传动中，液压油既是传递动力的介质，又是润滑剂，在部分元件中又起密封作用，系统中的热量也是通过油液扩散出去的，因此又起到散热作用。为改善油液的粘度指数，油液中往往加入聚甲基丙烯酸酯，聚异丁烯等高分子聚合物，这些物质分子链较长，油液流经液压元件的狭缝时受到很大的剪切作用，往往会使分子断链，油液粘温特性下降。

虽然液压油是在比较清洁的环境条件下提炼加工而成的，但在运输和储存的过程中受到管道油桶和储油罐的污染，油液中会混入一些灰尘砂土铁锈水分和其平地机日常维护与保养液体等。液压元件以及机械工作过程中，由于油箱密封不完善，元件密封和防护装置损坏等原因，由系统外部侵入些污染物，如灰尘砂土水分等。液压系统在工作中自身会生成一些固态颗粒污染物，其中既有液压元件磨损和腐蚀而产生的金属颗粒或橡胶粉末，又有油液氧化产生的污染物等。液压油污染的危害)污染物常使节流阀和压力阻尼孔时堵时通，甚至将阀芯卡住，引起液压系统工作压力和速度不时变化，影响其正常工作。液压油的维护.1防止油液污染平地机所用的各种泵阀类元件中，相对运动件间的配合间隙及工作表面均较小，液压元件中平地机日常维护与保养还有不少阻尼孔和缝隙式控制阀口等，若油液中混入污物，就会发生阻塞现象，甚至划伤配合表面，增加泄漏，甚至卡住阀芯，造成元件动作失灵。

)定期检查油液的清洁度，并根据工作情况定期更换，更换时应尽可能的把液压系统内存的L左右的油液排出。

)液压元件不要輕易拆卸，如必须拆卸时应将零件用煤油或柴油清洗后放在干净的地方，避免重新装配时杂质的混入。

帮助提意见205S0G0U-京 ICP证号中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/JoRPPingDimzay9.html>