

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 自动粉碎机

技术参数（仅供参考以实物为准）型号XFB-粉碎细度--目产量克/每次电机转数转/分功率KW外形尺寸mm重量kg操作过程备料：需注意物料必须是干燥的，如果物料不干，可以晒干或烘干（本厂与之相配的烘干有KH-的恒温干燥机），另外对于含有油脂较多，糖粉较多，纤维较高的物料也不好粉碎。注意事项本机自动粉碎机适用于环境温度-CC，相对湿度%，恒温最适宜，应放置通风干燥清洁的位置。本机不能长时间连续工作，每次不要超过分钟，加工数量多时，中间必须要休息，防止电机轴承过热造成电机损坏。

刚开机时，若碰到粉碎物卡住刀片，使电机不能正常运转，要立关闭电源，防止电机损坏，清理后才能重新工作。在长时间使用后，碳刷和刀片如磨损严重，必需更换。防止机器掉到地上损坏机器，应安置相对稳定的工作台。若发现电机不能正常工作，检查线路或查看保险丝常见故障产生原因及排除方法。故障产生原因排除方法（必须切断电源才能进行以下操作）通电后电机不转动电源接触不良或插头松动。电源开关接触不良微动开关接触不良热保护器失灵修复电源或调换接头修理或更换开关调整微动开关更换热保护器通电后电机转动过慢或不转并产生振动机械部分卡住（粉碎机槽内有异物）离心机没有打开电源电压过低清除粉碎槽内异物，开机先空转半分钟后再慢慢喂料。调正电源电压电机机壳表面过热负荷过大电机潮湿电源电压过低减少工作压力干燥电机调正电源电压产品配送大小刀片：用于粉碎物料时对物料的刀切式粉碎。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/NgSKZiDongwf8z3.html>