

兴安盟石英石皮带输送机安全操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



兴安盟石英石皮带输送机安全操作规程

问：如果有多个分卷，如何下载解压？答：分别下载所有分卷，全部下载完成后，放在同一个目录，解压分卷一可。启动前，应调整好输送带松紧度，带扣应牢固，轴承齿轮链条等传动部件应良好，托辊和防护装置应齐全，电气保护接零或接地应良好，输送带与滚筒宽度应一致。当电源中断或其他原因突然停机时，应立刻切断电源，将输送带上的物料清除掉，待来电或排除故障后，方可再接通电源启动运转。皮带输送机安全操作规程Izzie发布于--浏览次数一固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。皮带输送机根据摩擦运动原理而工作，根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组合或与其兴安盟石英石皮带输送机安全操作规程输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置型式的作业线需要。皮带输送机在使用时一定要按照安全规程进行操作：输送带上禁止行人或乘人：皮带输送机应空载启动，等运转正常后方可入料，禁止先入料后开车：停车前必须先停止入料，等皮带上存料卸尽方可停车：输送机电动机必须绝缘良好。

电动机要可靠接地：工作环境及被送物料温度不得高于0 和低于- ：输送机使用前须检查各运转部分胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。

以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道：运行中出现胶带

兴安盟石英石皮带输送机安全操作规程

跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷。破碎机<http://hxjiaqi.com/>河南破碎机有限公司生产各种破碎机设备，主要包括颚式破碎机锤式破碎机反击式破碎机冲击式破碎机复合式破碎机。皮带输送机安全操作规程一安全着装：操作人员穿戴好劳动保护用品方可上岗，要求工作服要合身不能过于肥大，穿着工作服要做到“三紧”，工作服领口紧，袖口紧，下摆紧。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/txlwXingAnZ2JJd.html>