

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



皮带机的使用与维护

安全保护皮带运输机的四大保护（防滑保护烟雾保护温度保护堆煤保护）两项装置（自动撒水装置防跑偏装置）安全规范位置正确灵敏可靠正常使用。皮带机道必须敷设消防水管，水管直径不低于寸，水管每隔米设置一个三通拆装方便的连接，水管接头位置应便于人员操作。皮带无破裂，横向裂口不得超过带宽的%，保护层脱皮不得超过平方米，中间纤维层破损面宽度不得超过带宽的%。溜煤眼或煤仓直接向皮带吐煤，其煤仓落差超过米的，必须安装给煤机；其煤仓落差小于米的溜煤眼上口必须安装铁篦子，以免大块煤大矸石卡住皮带；溜煤眼和煤仓上口必须安装安全可靠的防护栏篦子警标。胶带拉紧装置和伸缩装置.1胶带无破裂，横向裂口不得超过带宽的%，保护层脱皮不超过mm，中间纤维层破损面宽度不超过带宽%。松闸状态下，闸瓦间隙不大于mm；制动时闸瓦与闸轮紧密接触，有效接触面积不得小于%，制动可靠。三记录资料主提升胶带输送机应有机械系统图及电器系统图张晋摘要：正前言皮带输送机作为一种可连续输送的通用设备,在工业生产中广泛应用,可以运送块状散粒状物料,也可用来输送如袋装水泥等成件物品,是最常见的输送设备之一。各部滚筒增面轮链轮链条配重架润滑充分，减速机油位保持在标尺中线，输出轴低速减速机至一轴轴承位置。

三技术标准各部安全保护装置（操作开关事故开关联锁装置抱闸逆止器等）齐全灵敏;计器仪表显示准确。

皮带机的使用与维护

对轮间隙在允许范围内（-mm），按直径大小选取（%-%），小轮取大系数，大轮取小系数。梭式皮带车轮处必须有扫轨器，扫轨器距离轨道不超mm，在轨道内侧要向下延伸mm，防止车轮被积料垫起掉道。

四检修标准皮带接口检修技术标准皮带接口连接方式共分四种,一是板卡子连接；二是冷胶连接；三是钢芯带连接；四是硫化口连接。板卡接口的检修标准(只有抢修及特定皮带方可采用此方法).1横切皮带时，断面要和皮带纵向中心线垂直，角尺测量垂直度误差不大于mm/m。

皮带对口两侧要同时加力，保持两侧拉力均匀，同时皮带纵向中心线应重合，其允许偏差不大于mm。

板卡的摆放要均匀，凸板卡在机头侧，两对板卡咬合要对正，左右偏差不大于mm，顶部间隙不大于mm。冷胶接口(胶接口).皮带搭接长度为皮带宽度的~倍，每相隔mm~mm做一台阶，接口以斜口为好,斜口角度为°。皮带接口刷胶前要进行预热，温度达到左右方可进行刷胶，刷胶要均匀，第一层胶mm左右,第二层胶mm左右，两遍胶的总厚度不超过mm。合口后加压捣实，从中间往四周用木锤敲打三遍以上，防止接口内有积气，两侧用皮带钳子夹紧粘牢。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/z5V5PiDaiFWOef.html>