

## 大形干磨机安装

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 大形干磨机安装

技术参数如下：电源：伏/安气源：供气量升/分；工作压力为巴管路直径/英寸?安装时所必需的工具：T5内六角螺丝刀（或一字螺丝刀）4毫米和毫米扳手PH十字螺丝刀一字螺丝刀（刀口毫米长，用于伺服系统的调节）剪管钳（或美工刀）并且需备一些其大形干磨机安装常用工具，如活动扳手等。 -- 推手安装示意图-- 伺服系统安装示意图-- CT3E吸尘器12341.压缩空气控制模块。 -- 伺服系统调试压力调节油杯微调螺丝??压力调节：将压力调节旋钮向上拉，然后旋转调节钮将工作压力设定在巴，压力表可显示压力值。

进行润滑油量调节时，首先将调节螺丝顺时针完全关闭，然后逆时针方向旋转调节螺丝/周，此时润滑油量约为 - 0分钟一滴润滑油。注意：向储油器注油时应将外接气源卸掉！?-- 正常操作使用的要点千万不可使用三合一套管来吸尘，因其由三根软管组成，吸尘会把其大形干磨机安装两根软管污染，压缩气供应管和压缩气排放管。 常用备件清单LEX气动偏心振动磨机订号名称转子叶片（一套五片）橡胶制动垫O型圈O型圈开关轴承轴承组件轴承导气铜管订号快速接头名称倒钩式接头（内螺纹）快速插座备注：用于吸尘器自动控制模块压缩气入口处。订号名称压缩空气模块空滤手柄马达碳刷轮子Y接头Y接头盖子旋钮-- 定期的维护??常见维护项：磨垫：每天工作完一定要把磨垫上的灰尘吹干净;在磨垫有开裂或不能和砂纸结合的情况下须更换磨垫（中性磨垫大众订货号ES）请使用费斯托正品带有喷射流的磨垫。

## 大形干磨机

CTL吸尘袋CTL吸尘袋的最大容量为L，建议使用时在容量为L左右的时候对吸尘袋进行清理则会影响吸尘效果，吸尘袋如破损，请及时更换吸尘袋。伺服系统在储油杯的观察玻璃中看不到润滑油时，请及时添加费斯托专用润滑油,如有漏气请把伺服系统的螺丝稍拧紧（不可太用力）。（加油方法见本手册的“伺服系统的调试”

）IAS适配器上的消音器消音器是以螺纹形式拧在适配器上的，要保持清洁，建议每星期用压缩空气吹一次。

O型圈：在磨机接三合一套管处的导气铜管上有两个小的O型圈是起密封作用的，若是掉了或磨损了三合一套管和磨机的接合处会出现漏气，使磨机效率下降，此时必需补上或更换O型圈。润滑油：磨机在长时间不用后（如十一长假等），在重新开启磨机前，要向磨机的供气处：导气铜管内滴~滴费斯托专用润滑油。具有结构先进，传动部分减振平稳，制作精美，使用方便，故障少，定位迅速方便，研磨效率高等优点，深受广大用户欢迎。

我公司为南通信通实业有限公司下设的子公司，是一家集科研开发制作厂家：南通信通实业有限公司关于“水磨机注水式研磨机台湾风将军干磨机\_研磨机水磨机磨机价格\_研磨机水磨机磨机厂家”信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/pM6bDaXingznVJt.html>