

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



dvr监控采集卡驱动

帮助提意见205S0G0U-京ICP证号在监控视频采集卡中，由于各种图像采集卡采用芯片的不同，监控采集卡有70采集卡、74采集卡、6802、7等几种，年月70芯片停产。芯片视频采集卡,采用philp芯片的bit的视频转换技术，视频采集卡T能将录像转存为EXE自播放文件，无需使用其dvr监控采集卡驱动媒体播放器。本系统可切换D与CIF分辨率，切换分辨率设置后，在主接口必须关闭信道视频，重新打开通道视频，设置才能生效。本系统软件属于我公司专有产品，未经同意，请勿复制，否则影响机器稳定概不负责，并将通过有关法律管道追究盗版责任。在安装有DVR软件的主机上，请不要安装防火墙，杀毒软件以及其dvr监控采集卡驱动一些应用程序；（安装防火墙包括系统防火墙，会造成远程访问连接失败；装杀毒软件，运行时会占用很大的系统资源，这样会影响DVR软件的稳定；在DVR软件运行时，请不要运行其dvr监控采集卡驱动应用程序。软件安装打开光盘，执行install.exe文件，如图：图选择需要安装的项目，单击确定，程序将自动完成视频采集卡驱动Net_Dvr集中监控系统视频译码器的安装；单击确定后会出现如图：图如图A，Net_Dvr集中监控系统点击确定安装完成，如图B：图A图B软件卸除）方式一：点击开始程序-卸除,卸除软件将删除Net_Dvr集中监控系统相关文件，但不会删除录像文件及录像文件夹。第二部分软件介绍本软件包含服务器端与客户端进入程序在安装Net_Dvr集中监控系统后，双击Windows桌面上的图标或者点击开始程序-Net_Dvr，可直接进入Net_Dvr集中监控系统监控预览接口

，无需输入密码。图进入Net_Dvr集中监控系统主接口后，系统所有按钮处于锁定状态，点击或者其他任何一个按钮，将弹出如下对话框，如图图选择是（Y），在弹出的密码框中输入正确的用户名和密码，方可执行功能操作。图成功后，第一次使用软件的用户请进入使用者设置页面，添加新使用者，并进行权限设置，防止普通用户拥有管理员权限更改设置，造成不必要的损失。

管理员用户创建删除管理新用户权限，详细操作见权限设置注：系统管理员用户名：admin，密码：admin。画面全屏按钮点击此按钮图像全屏显示页面轮巡按钮点击后，可以按照预先设置的时间值（详细设置请参照全局设置），自动按照顺序在屏幕上翻屏显示。

客户端启用按钮单击后，进入客户端接口图像抓拍按钮在设备清单里，选择一路摄像机或单击某一路监控画面，单击，将对选择的画面进行抓拍，所抓拍的图片以JPG格式保存，存储位置可在存储设置里进行更改。当需要打开信道时,可以用鼠标左键选择你需要的打开的通道按钮,点击一下为打开,再次点击为关闭;可以点击全开按钮则全部通道打开,或者全关按钮则通道全部关闭(这里显示的是预览图像)本地录像点击录像图标，选择为录像操作模式。当需要打开录像信道时,可以用鼠标左键点击选择你需要的打开的信道按钮开始录像点击一下为录像打开,再次点击为录像关闭;可以点击全开按钮则全部通道打开,或者全关按钮则通道全部关闭(这里显示的是预览图像)云台控制点击云台控制区开启按钮，在主接口左边显示云台功能控制按钮。

变焦按钮：控制镜头变倍变大：控制镜头变倍变小光圈按钮：控制镜头光圈变大：控制镜头光圈变小聚焦按钮：控制镜头聚焦变远：控制镜头聚焦变近云台控制按钮：控制云台向上移动：控制云台向下移动：控制云台向左移动：控制云台向右移动：云台自动旋转按钮：控制云台灯光的开关：控制云台雨刮的开关：云台预置位设置按钮，点击后在文本框中输入预置位数字，确定可快速设置云台预置位。软件设置单击按钮，进入程序设置接口，如图：图点击右边列表，选择通道，可对各个信道进行配置。

选择五颗星时，视频基本未经过压缩，可显示最好效果，CPU占用率有所提高，录像文件磁盘占用将不受限制，dvr监控采集卡驱动适用于银行金融政府等高要求场合；选择四颗星时，视频经过自主研发算法压缩，可显示较高画质，录像文件磁盘占用有所限制，D每小时每路~6M,CIF每小每路0~M，dvr监控采集卡驱动适用于一般场合；在CPU主频较低时，建议选择高速度时，录像文件磁盘占用同高画质。云台预置位设置通过右下角云台通知按钮，控制云台到指定位置，在设置云台预置位文本框输入云台预置位数字，在设置云台预置位名称输入预置位相关描述信息，点击添加，完成预置位添加。报警设置点击报警设置标签进入报警联动设置，如图：图当监控系统需要与报警系统联动时，在启动报警前打上勾，对相关参数进行设置，可联动录像抓图调用预置位声音提示，以达到更好的安全防范作用。串口号：监控系统与报警系统联动时，报警系统的报警信号一般时通过相关报警联动设备通过计算机的主板的串口（COM口）与监控系统进行信号传递，请选择没有被占用的COM口

。现在计算机主板自带一个COM口，如果已用于云台信号传递，请增加串口扩展卡来增加计算机COM口，以避免信号交叉导致云台不能控制或不能联动报警。

报警联动设备都可设置速率，一般有可选，在此输入已与监控系统连接的报警联动设备的速率。颜色设置点击颜色设置标签进入颜色参数设置，如下图：图所有同类设备都按次设置打为本机的其dvr监控采集卡驱动所有路视频与当前视频的设置一样不打为不将此路视频设置参数复制到本机其dvr监控采集卡驱动所有路视频颜色设置可对当前选中视频的亮度对比度色度饱和度进行调节，已达到满意的效果。隐私屏蔽点击隐私屏蔽标签进入隐私屏蔽参数设置，如图：图该项设置主要用于银行小区等不便被监控的场合。

监控采集卡

显示设置点击显示设置卷标进入显示参数设置，如图：图显示模式 DirectDraw（默认）：画面循环间隔当点击页面轮巡按钮时，设置画面循环的时间间隔，默认是秒。OSD设置 显示时间打为在画面中显示系统的日期和时间不打为在画面中不显示系统的日期和时间 显示设备名打为显示已设置的信道名称不打为不显示已设置的信道名称 报警时显示动画打为报警时，报警的画面从小画面到全屏显示，并闪烁不打为报警时，画面无反映使用默认值点击后将恢复到出厂设置。存储设置点击存储设置标签进入存储参数设置，如图：图磁盘容量显示当前主机的磁盘数量总容量大小及可用容量等情况，为保证系统稳定性，不可添加C盘为存储空间，默认D盘为录像存储空间，可手动添加其dvr监控采集卡驱动盘为存储空间。存储规则硬盘容量是有限的，本软件可以设置当磁盘容量小于某个值时，执行以下动作删除旧的档停止录像提示声音抓拍文件存储位置：点击浏览按钮，可选择抓拍图像时保存的位置。系统设置点击系统设置卷标进入开关机参数设置，如图：图 开机自动开启软件打为计算机主机开机时，自动启动Net_Dvr集中监控系统；不打为计算机主机开机时，不启动Net_Dvr集中监控系统， 关闭软件时自动关机打为退出Net_Dvr集中监控系统时，自动关闭主机；不打为退出Net_Dvr集中监控系统时，不关闭主机。启用动态IP勾上启用动态IP，点击申请可自动申请到一串数字ID图 返回主接口点击远程设备中的添加远程按钮，会出现如图的对话框,在此我们选择互联网，输入刚刚申请到的ID号和经过授权的用户名密码（参照用户名和密码设置），勾上记住密码，确定返回可。

DVR视频服务器设置DVR与客户端之间的网络数据是通过网络端口与进出的，网络端口是可以更改的，但是最好设置成以上的，避免与系统端口及其其dvr监控采集卡驱动程序端口冲突。Dvr_Clinet(DVR远程客户端) 软件安装（有两种启动远程客户端方法）在主机端的操作区点击，弹出客户端。）主接口功能介绍客户端接口图像屏幕分割选择按钮图像全屏按钮翻页按钮当一个屏幕无法显示全部监看画面时，可以点击进入下一屏显示，点击

回到上一屏。

页面轮旋按钮点击后，可以按照预先设置的时间值，自动按照顺序在屏幕上翻页显示设置按钮单击后，进入程序设置接口。

最小化按钮系统推出按钮功能控制区从左往右为：图像抓拍视频播放视频停止录像开启录像停止声音开启/关闭
远程设备点击远程设备图示，弹出远程设置操作。用户设置点击右边树状列表的用户卷标进入用户设置，如图：
图第一次使用软件的用户请进入该项设置，添加操作员，并进行权限设置，防止普通用户dvr监控采集卡驱动适用管理员账号更改设置，造成不必要的损失。

第三部分录像回放单击，进入回放程序，如图：图录像文件显示窗口：程序执行时，默认是显示窗口，根据需要，可调整为窗口窗口全屏。需要回放的时候,把在下边清单里选择需要查看的视频通道选定打勾,或者点全选按钮;然后把全清按钮后面的数轴拖到有录像的位置点播放,就可以看到你需要回放的档在右侧选择录像的类型日期时间，如有录像数据在最下面的~的时间轴下面会以蓝色显示，在轴上用鼠标单击并拖动时间滑块到指定时间段可查看需要的数据。播放开始播放录像文件；暂停暂停播放当前录像文件，要继续播放，请单击播放；停止结束播放并关闭当前录像文件；抓图对当前播放的重要的录像画面进行截图，便于取证；备份录像将当前播放的重要录像进行另存为处理，便于取证；慢速播放降低档播放速度。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/q5t9DVBG34G.html>