煤矿破碎机操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

煤矿破碎机操作规程

破碎机司机必须坚守岗位,严格执行操作规程岗位职责等有关规定,熟悉设备的工作原理性能及操作方法。启动前的准备工作：①检查m安全区和m防尘区挡煤板铁链隔板橡胶板等应完好无损，破碎机内喷雾降尘装置工作正常，并清除转载机上的杂物。

注意事项：①设备运转期间，随时观察平巷溜子上物料情况，发现大块矸石超长物料时立发出停机信号，待平巷溜子停机后停下破碎机，捡出大块矸石及超长物料，严禁其通过破碎机，防止损坏破碎机刀齿等部件或发生事故。

③应随时检查轴承温度，若温度大于C时要及时停机，通知检修工检查轴承间隙，在故障未排除前严禁开机。第条破碎机司机必须熟悉设备的结构性能原理，掌握破碎机的操作方法，熟知安全注意事项，能够进行一般性维护保养和故障处理。五操作准备第条开机前要对以下项目进行检查：. 首先检查作业地点周围的支护等情况，发现问题及时处理。

. 检查各电缆是否吊挂规范，有无绷拉现象，是否有损伤漏电现象，特别要注意避免缆线被破碎机压住或卷入履带内。

六正常操作第条设备启动．司机对设备运行区域进行全面检查，确认无人员工作停留及闲置设备时，解除闭锁。．将红色“急停/闭锁”开关打开，把“手动/正常/复位”旋钮打到复位，再打到中间位置，此时，汉字显示屏应显示“欢迎使用正常待命”。．手动方式：把“手动/正常/复位”旋钮打到手动位置，按动油泵电机启动按钮，电机可启动，松开按钮电机停止，点动电机，此操纵方式主要为调试或检修提供方便。．正常方式：把“手动/正常/复位”旋钮打到中间位置，既可本车控制，也可实现顺序启动转载运输机的控制（各车可以启动各车的油泵电机，顺序控制只能第一车实现，若一切正常，可以按下顺序启动转载机按钮实现顺序控制），本车控一一般规定第条转载机破碎机司机必须经过培训，达到“三懂”（懂结构懂性能懂原理）“四会”（会使用会维护会保养会处理故障），经培训考试合格，取得合格证后，方准上岗操作。二准备检查与处理准备：工具：扳手钳子螺丝刀小锤铁锹等；必要的备品配件：各种短接链链环螺栓螺母破碎机的保险销子等；润滑油透平油检查与处理。电源电缆操作线必须挂整齐，无受挤压现象；机头附近的煤矸石杂物及电动机减速器煤尘必须清扫清净；工作面刮输送机机头与转载机机尾的搭接要合适；刮板链板紧要适中，刮板及螺丝必须齐全紧固；转载机行走小车必须平稳可靠；转载机桥身部分情况下开机时，各部伯的运转应无异常声音，刮板链条连接环应无扭挠扭麻花弯曲变形；破碎机破碎机处的巷道支护必须完好，牢固。

破碎机的安全保护网及保护装置，要保证不变形不失效安全可靠；转载机破碎机处的巷道支护必须完好，牢固。三操作及其注意事项试运转合上磁力起动器手把送电；手按按钮点开二三次；起动空转~周;转载机破碎机联合运转；检查无异常发出开机信号。

转载机的链条松紧必须一致，在满负荷情况下，链条松紧量不允许超过两个链环长度，不得有卡链跳链现象。

清理机尾机身两侧及过桥下的浮煤浮矸；保护好电缆水管油管并吊挂整齐；检查巷道支护，在确保安全的情况下推移转载机；行走小车与带式输送机机尾架要接触良好，不跑偏，移设后搭接良好，防止大块煤矸砸伤胶带，保证煤流畅通；移转载机后，机头机尾要保持平直稳千斤顶活杆要收回。四收尾工作工作面采煤机停止割煤，推移工作面刮板输送机后，把刮板输送机破碎机和转载机内的煤全部拉完。转载机破碎机司机作业操作规程．准备工具：扳手钳子螺丝刀小锤铁锹等；必要的备品配件：各种短接链链环螺栓螺母破碎机的保险销子等；润滑油透平油。．试运转合上磁力起动器手把送电；手按按钮点开二三次；起动，空转～周；转载机破碎机联合运转；检查无异常，发出开机信号。

．运行中机械和电动机要无震动，声音和温度要正常，各轴承温度不超过℃，电动机温度不得超过厂家规定。．转载机的链条松紧必须一致，在满负荷情况下，链条松紧量不允许超过两个链环长度，不得有卡链跳链现象。．移转载机清理机尾机身两侧及过桥下的浮煤浮矸；保护好电缆水管油管，并吊挂整齐；检查巷道支护，在

确保安全的情况下推移转载机；行走小车与带式输送机机尾架要接触良好，不跑偏，移设后搭接良好，防止大块煤矸砸伤胶带，保证煤流畅通；移完转载机后，机头机尾要保持平直稳，千斤顶活塞杆要收回。

检查完毕后,开车三至五分钟,双方确认正常时,交接班人员共同在记录本上签字后,交班者方可离开本岗位。

运转中应做到：给矿均匀，矿石块度必须控制在允许的范围内，避免过负荷；入料口堵塞时，应用铁钩钩出，并注意安全，严禁铁器及其煤矿破碎机操作规程杂物进入机内。每小时检查一次电机及轴承温度情况，轴承温度不得超过℃，经常检查各固定螺丝有无松动，做好润滑油的密封工作，严防机油混入矿石中。

经常检查下料漏斗畅通情况，经常检查电流电压波动情况，如发现电器设备或线路有故障应找电工检修不准自己修理。

一上岗条件第条转载机破碎机司机必须熟悉设备的性能及构造原理和顶板支护的基本知识，善于维护和保养转载机破碎机，会处理故障，经过培训考试合格后，方可上岗操作。

二安全规定第条转载机破碎机司机必须与工作面刮板输送机司机运输巷带式输送机司机密切配合，按顺序开机停机。

第条破碎机的安全保护网和安全装置损坏或失效时，严禁开机；工作过程要经常检查，发现有损坏等情况时必须立停机处理。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/vjfpMeiKuangdOLTb.html