沙石料洗石机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

沙石料洗石机

贸易信息：价格：元/台包装：无产地：河南郑州机械供应地：郑州市中原西路常庄村型号：各种型号用途：广泛应用于矿山冶炼建筑公路铁路水利和化工等各种行业。颚式破碎机的破碎机理是靠动颚相对于定颚的相对挤压运动来破碎物料，因此在使用过程中颚板属于颚式破碎机的易损件，颚板的磨损式很普遍的现象。

郑州是颚式破碎机生产厂家根据使用者的反馈信息，我们的技术人员将为使用者进行颚式破碎机在拆卸步骤方面的总结以及交流。对于颚式破碎机来说，最频繁的修理项目应该是更换推力板，而对于连杆式整体的破碎机要拆下推力板，操作时就必须按步骤：拧出当班螺栓；然后切断润滑油管；把推力板吊挂在吊车起重钩或其他起重设备上；最后方可松开水平连杆一段的弹簧把动颚拉到固定颚方向，取出推力板。注（如果需要将后推力板取出那么沙石料洗石机还应该将连杆与前推力板和动颚一起拉开后方可取出后推力板）推力板拆卸下来之后，应立切断稀润滑油油管以及冷却水管的供应，在连杆的下面用支架或支柱支起，然后再卸下连杆盖，方能吊出连杆。颚式破碎机的主轴应与皮带轮和飞轮一通取下把电动机连同皮带沿滑轨尽量向破碎机移近，取下三角皮带，然后用吊车把轴提起，拆卸动颚时必须先切断干油润滑油管，取下轴承盖然后用吊车或其他提升设备将动颚拉出。郑州机械作为石料生产线，矿山机械专业的生产厂家，至今已有十多年的历史，致力于矿山破碎设备，磨粉设备及选矿设备的生产制造，多年来，随着产品技术的精益求精，产品售后服务的完善至美，我公司

沙石料洗石机

在矿山机械市场上，逐年赢创新高。作为矿山机械设备的优质生产厂家，将以一流的技术，一流的设备，一流的服务，为广大客户创造效益，合作共赢，创民族知名品牌。

工作时，电机通过三角带减速机齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石由给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。

使用说明：开机前先检查各部位螺栓松紧情况，然后提起螺旋轴，空负荷运转，再旋转提升手柄，慢慢下降，使槽内沉降物活动后再正常工作，两轴头轴承瓦轴应经常加注润滑油。洗石机的操作开机前，必须对各润滑点检查，是否有足够的润滑脂，连接螺栓必须紧固，各螺旋叶片必须紧固。

应经常检查螺旋的磨损情况及时更换,以免因螺旋损坏而造成不必要的损失洗石机安全规则机器在启动前先用手旋转转子，检查机器各部有无异常现象。

在机器运转时，如发现有不正常的振动或响声时，应立停止加料，待箱内物料排尽后，立停止电机，停机检查，排除故障后，才能继续运转。螺旋洗砂机是在倾斜布置的水槽下部形成沉淀池，螺旋头部没入沉淀池内，螺旋由电动机经减速机减速驱动螺旋旋转，由沉淀池底部给入清洗水，从而完成清洗，脱水和分级三种功能。

型号规格螺旋直径（mm）产量（t/h）电机功率（kw）重量（kg）FG-FG-FG-FG-FG-注：设备按本厂技术图纸生产，免费指导安装调试及现场工程制作。公司现有员工-人，其中高级专业技术职称人，中级职称人，所有的管理技术人员拥有大学以上学历。经过多年的发展与积累，公司秉承“ 诚信敬业合作创新 ”的企业精神，创造了良好的内外部发展环境，管理制度日臻完善，培养了一支团结务实敬业实干开拓创新的管理团队。

四年多来，公司凭借实力和卓越的产品品质及优质的服务已成为当地较具开发实力和市场竞争力的房地产开发公司；公司生产的产品被评为“ 优质品牌 ”多次被评为“ 质量管理先进企业 ”“ 重合同守信誉 ”企业被省市金融部门授予“ AAA级信用企业 ”。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/eWfbShaShixHbBc.html