碎石机的保养与维修

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

碎石机的保养与维修

如何做好破碎机的保养工作呢？从实践中我们总结出如下破碎机的保养知识和技巧供大家参考！破碎机设备的日常保养为了保证良好的技术状态破碎机设备，随时可以投入运行，减少停机时间天，优良率提高破碎机，利用，减少磨损，延长破碎机破碎机，破碎机的运行和维护费用降低生活，确保安全生产，破碎机是加强日常维护工作;做定期保养，强制性，正确处理两者之间的关系，维护和修理使用，仅允许非支持，只是修复的支持。

破碎机设备的润滑保养常重视和及时的摩擦表面的润滑颚式破碎机的工作才能保证正常运行和延长设备的使用寿命。破碎机设备的轴承保养轴承领域是最容易损坏的部件，因为在使用中磨损较大所以需要定期保养，定期油增加轴承寿命。破碎机设备的走合期保养完成新的机器和机器一起去修理损坏后必须密切合作的维修，清洁的主要内容，加强，调整和替代石油由用户部门完成资产管理人的资产管理部门的检查监督。破碎机设备的转移保养破碎机前转移工前，转让应进行维修，作业内容可以破碎机维修技术条件下，如果需要，可以防腐。员工已经树立了良好的服务理念：用户设备发生故障时的及时维修；售前为用户提供项目设计工艺流程设计；用户的设备选购方案制定；优质的产品提供；耐心周到的用户培训；及时有效的故障维修以及代为用户试验解决疑难加工问题等。该颚破机特别碎石机的保养与维修适用于制作建筑用砂，磨料，耐火材料，水泥石英砂钢砂炉渣粉铜矿石铁矿石金矿砂混凝土骨料沥青骨料等多种硬脆物料的细碎与中碎，是一种高效，节能的碎石破碎

设备比传统颚式破碎机节能%，是目前世界上先进的颚破设备。

破碎机破碎机

颚式破碎机用途广泛在使用和维护过程中更应该注意一些问题，这样才能更好的发挥颚破机器的用途延长使用寿命。

定期关颚破机检查机器任何石料破碎设备在开关机的时候都应该注意，定期的关颚破机检查机器内部的磨损情况如：中心入料管锥帽叶轮上下流道衬板圆周护板耐磨块的磨损程度，时更换磨损较严重的部件对这些部件进行修补，同时注意更换部件重量型号和尺寸等一定要按原来部件参数更换。颚破传动带定期减产颚破传送带是石料生产线中不可缺少的，机器的带动都是传送带的功劳，定期调整传送带的松紧程度保证传送带受力均匀，双电机驱动时，两侧三角胶带应进行分组选配，便其每组长度尽可能一致。

机械部件的润滑颚式破碎机采用美孚车用润滑脂特级或#锂基脂，每工作小时加入适量润滑脂，工作小时打开主轴总成对轴承进行清洗，一般工作小时，更换新轴承。此外，为保证颚式破碎机正常工作，除正确操作颚破外，必须进行计划性维修，其中包括日常维护检查，小修中修和大修。大修：除进行中修的全部工作外，碎石机的保养与维修还包括更换或车削偏心轴和动颚心轴，浇铸连杆头上部的巴氏合金，更换或修复各磨损件。

破碎机维修保养

颚式破碎机的工作部分是两块颚板，一是固定颚板（定颚），垂直（或上端略外倾）固定在机体前壁上，另一是活动颚板（动颚），位置倾斜，与固定颚板形成上大下小的破碎腔（工作腔）。

分开时，物料进入破碎腔，成品从下部卸出；靠近时，使装在两块颚板之间的物料受到挤压，弯折和劈裂作用而破碎。颚式破碎机所采用润滑脂应根据使用的地点气温条件下而定，一般情况下采用钙基钠基和钙那基润滑脂。颚式破碎机维修为保证颚式破碎机的正常工作，处正确操作外，必须进行计划性维修，其中包括日常维护检查，小修中修和大修。大修处进行中修的工作外，碎石机的保养与维修还包括和更换车削偏心轴和鄂心轴，浇铸连杆头上部的巴氏合金，更换或修复个磨损件。保养项目保养质量和保养中发现的问题应作好记录，报本部门专工；保养人员和保养部门应做到“ 三检一交（自检互检专职检查和一次交接合格）”，不断总结保养经验，提高保养质量；资产管理部定期监督检查各单位破碎机保养情况，定期或不定期抽查保养质量，并进行奖

优罚劣。★☆必须对破碎机保养作业的实施和监督破碎机部件保养坚持以“ 清洁润滑调整紧固防腐 ”为主要内容的“ 十字 ”作业法，实行例行保养和定期保养制，严格按使用说明书规定的周期及检查保养项目进行。

例行保养是在破碎机运行的前后及过程中进行的清洁和检查，主要检查要害易损零部件（如破碎机安全装置）的情况，冷却液润滑剂燃油量仪表指示等。使用单位资产管理人员根据保养计划开具《破碎机保养润滑通知单》下达到操作班组，由操作者本人完成，操作班班长检查监督。

二级保养：包括一级保养的所有内容，以检查调整为中心，保持破碎机各总成机构零件具有良好的工作性能。由使用单位资产管理人员开具《破碎机保养润滑通知单》下达到操作班组，主要由操作者本人完成，操作者本人完成有困难时，可委托修理部门进行，使用单位资产管理员操作班班长检查监督。其他保养（河南破碎机河南破碎机保养河南破碎机维护）换季保养：主要内容是更换碎石机的保养与维修适用季节的润滑油燃油，采取防冻措施，增加防冻设施等。

走合期保养：新机及大修竣工破碎机走合期结束后必须进行走合期保养，主要内容是清洗紧固调整及更换润滑油，由使用部门完成，资产管理员检查，资产管理部监督。转移保养：破碎机转移工地前，应进行转移保养，作业内容可根据破碎机的技术状况进行保养，必要时可进行防腐。

转移保养由破碎机移出单位组织安排实施，项目部资产管理员检查，资产管理部监督反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎的机械，在制砂生产线中被广泛应用。如物料成块的滞留在反击板与板壳之间，建议在重新调整间隙之间稍微抬起反击架，这样成块的进料会变松，反击架容易调整。如果反击架不够充足，可在放松的拉杆上轻拍（用一块木板保护），转子和反击衬板的间隙由机器的调整装置来完成，首先松开螺栓套，然后再转动长螺母，此时拉杆会向上方向运动，调整好在将螺杆套紧固。

反击式破碎机衬板：打开后上盖，拆除固定反击衬板用的开口销开槽螺母螺栓，可将磨损后的反击衬板更换。

反击式破碎机在制砂生产线起到关键性的作用，在使用的过程中，一定要及时保养与维修，确保制砂生产线正常平稳状态。电路系统常见故障：设备没有高压（不放电）：a打开操作台用螺丝刀把保险座打开看看A保险有没有烧毁b检查有无触发信号：把床体的侧边拆开，在触发盒的的左上角有一块板（触发板）,观察触发板上的指示灯是否亮，如果亮，按下操作台上的连续键，然后看指示灯是否闪烁，如果不闪需更换触发板。c检查真空继电器：真空继电器在高W'盒里的中间部位（一个白色的，丁字形），在正常情况下真空继电器的常闭点与接地电阻的接地端相接，这时按下操作台上的“ 预置 ”键，这时，真空继电器的常闭点会与接地端断开，如果触点没有与常闭点断开，需更换真空继电器。i检查调压器：检查操作台上的高压表头有无显示，如果没有，用手拧一下调压器的输入端和输出端的接线端子。b查看高压开关：将高压开关微调一下，将高压开关的第一个螺母

松开，一只手握住高压开关的抽气口一端，另一只手用扳手顺时针微调（当情况为连击时）,一次不要转动太多。

或考虑是否更换高压开关，或高压电容（高压开关和高压电容为机器的主要部件，一般在例病人左右就要考虑更换。b检查计算机板5继电器不动作a检查v电源：用万用表测v电压有无输出b检查v电源：查v电源是否损坏c检查w隔离变压器：用万用表测变压器有无输入或输出机械部分常见故障：1三维运动a按操作台上的相应的运动按键，如果只是个别键无反应，查看继电器是否吸合b如果三维一个方向走到极限，往回走时不能动作时，查看一下限位开关，是否卡死或损坏。调压器部分a无法调节电压：按下预置后，电压表头显示为一电压值，能量加减无法调节电压，检查继电器是否吸合。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/Mrk5SuiShiwGSbm.html