

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



立磨操作要领

在t/d以下的新型干法生产线中，基本上是一题名原料立磨操作控制要点及提高产量的措施作者王怀荣机构浙江三狮水泥集团公司,刊名新世纪水泥导报,-关键词台时产量原料立磨操作控制干法生产线煤粉制备生料制备文摘立磨在我国新型干法线上的应用越来越广泛，大型立磨以ATOXPolysiusLoesche立磨等国外品牌为主，这些立磨主要应用于生料制备和煤粉制备。二立式磨工作原理：电机带着减速转，伞齿受力最关键；减速带着磨盘转，磨盘摩擦磨辊转；物料中间受挤压，力量来自压力架；作功全靠张紧杆，最终出力高压泵；下托磨盘上压架，全靠此力来粉磨；物料波动力波动，蓄能器来起缓冲；物料大了来吸收，物料小了立磨操作要领还出来；磨辊密封开风机，外鼓内抽防粉尘；物料烘干喷口环，风速大小很重要；小物料到上部，粗细调节分离器；中物料到中部，进入磨盘再研磨；大物料到下部，进入磨腔再循环。三立式磨操作要领：立磨操作就三调，调风调料调速度；要想系统操作稳，窑磨拉风两头顾；要想提细度，调快分离器；防振动，因素多，料层厚度要适中；一般控制六十厚，下料稳定才不抖；大块物料进不得，九十以下才合格；空磨振动硬抵硬，饱磨辊子要跳动；拉杆用力要平衡，过高过低也不行；磨内压差要稳定，通风要足不失调；大量吐渣有原因，喷口风小料喂多；控制液压拉紧力，油泵压力选中间；负荷大了不得行，电流不超额定值。四立式磨开停机程序：磨机启动先准备，油位阀位要到位；料床物料需铺够，准备好了再检查；油路水路通不通，油站过滤堵不堵；张紧压力够

不够，闸门压力行不行；磨机看了看系统，主机前后要连贯；原料库里满不满，生料库内空不空；通知巡检看现场，前后辅机可正常。检查好了可开机，开机顺序要明白；顺着物流反向走，磨后辅机先开完；磨后辅机正常了，再开主机立式磨；磨机怎样开，首先开油泵；先是低压后高压，再开密封用风机；十分钟后大风机，超越离合再接通；辅助电机来过渡，接着就开主电机；原料输送快跟上，防止空磨少危险；开机正常多观察，监测数据要仔细；各类参数记心中，比较分析有规律；遇事沉着不用慌，冷静处理才得当；停机顺序正相反，顺着物流停到尾；主机停了不用急，油泵缓停三五分；循环风机停了后，十分钟后密封停；切断电源和水源，作好记录清洁毕。共页上一页下一页当前第/页水泥工业在十二五期间发展规划展望今年是执行“十二五”水泥工业规划的第一年，意味着我们将开始新世纪第二个0年的新的征程。

今天上海同力要和大家介绍的是如何正确操作矿渣立磨，让立磨操作要领更好的为我们服务！根据设备结构特征做好各项检查和开机准备矿渣立磨的主要优势就体现在单机实现破碎磨粉分级和运输，集多种功能于一体。

再次，开机前要检查冷却水系统和喷水系统是否正常，冷却水可以对生产过程中的设备进行降温，保证立式磨粉机的正常运转。掌握矿渣立磨各部件开机顺序考虑到矿渣立磨设备的结构特征，矿渣立磨操作要领中很重要的一项是要明确开机顺序。

整条磨粉机生产线的流程顺序为矿渣成品入库及收尘输送组→选粉机组→磨机润滑组→磨机外循环组→尾排风机→矿渣入磨组→磨机主电机组→喂料组。

矿渣经过立式磨粉机的研磨过程后是要用于制作新型建筑材料，为了让粒度达到标准，物料要经过的生产环节顺序绝对不能出现错误。矿产立磨安全操作规程安全操作过程的意义有两方面，第一是要保证技术人员的安全，带好防护用品，磨机没有停机前，不要对设备进行任何操作。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/y4PpLiMoVwsn.html>