砸石设备报价,砼墙打磨机械,砼洗砂机

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

砸石设备报价,砼墙打磨机械,砼洗砂机

挡墙基础浇筑完后进行墙身浇筑,墙身模板施工按基础模板安装进行施工,同时,在进行模板校正加固时,墙身内应按设计要求安放mmPVC塑料管当泄水管用,鉴于本挡土墙单层浇筑混凝土量较大且高度较高,所以在模板加固时,可用钢筋从塑料管内穿过,两端固定在模板外的脚手架上,作加固用,这样既增强了挡墙的结构又固定了模板,使模板不至于变形,达到效果美观。 挡土墙按设计要求应分段浇筑,按设计要求m留置cm宽伸缩缝,缝成直线,伸缩缝内采用泡沫塑料板填充密实,伸缩缝表面采用油膏灌缝;挡墙外墙面按设计要求按的斜面进行施工,内墙面的坡度自支摸浇筑砼,为此可设立临时标准样架作准绳,使墙面顺直整齐。回填用料与泄水孔设置 混凝土挡墙浇筑后天,待强度达到0%后可进行墙身背后回填,内摩擦角大于度,重度=KN/m时,分层夯实,密实度大于9%,墙后填料中的树皮,草根等杂物应清除干净。

挡土墙身在进行回填过程中,必须随时掌握砌到一定高度后按设计要求尺寸位置设置泄水孔,并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施,从第一排泄水孔至顶上一排泄水孔回填cm厚砂卵石,第一排泄水孔进水口以下应铺设一层cm厚的不透水夯实土层;反滤层第一排泄水孔应高于沟底m设置。 墙身在高出地面部分应分层设置泄水孔,泄水孔间距m,上下排交错布置,孔内预埋cmPVC管,最下面一排泄水孔出口应高出地面cm以上;墙内PVC管应在支模时安装好并进行定位;墙背进水口处管道应伸出墙体cm,在进水口处管口底面设置粘土封层cm厚或采

砸石设备报价,砼墙打磨机械,砼洗砂机

用砼将其夯振密实防止雨水下在基槽验收合格后立封基,封基定位放样后开始组织基础模板支撑施工。在安装

模板时要根据设计标高将所要支撑的模板高度先在两端头做好高程控制桩,同时拉线加密高程控制点以便控制

模板顶面标高。在浇筑时应严格按照设计及施工技术规范进行施工,施工时应先用砼将基底满铺一层振动密实

后再抛入毛石, 抛入毛石后用人工进行摆放毛石, 毛石与毛石之间距不小于-cm, 同时毛石不得与模板相接触至

少间距㎝,毛石抛入量不大于砼总工程量的%。

所采用的毛石强度不得小于MPa,在所抛入的毛石全部摆放完整后应立注入砼,同时采用三相振动棒振捣,振

动时振动棒应快插慢拨,严格控制插入振捣的间距为-cm成梅花形进行。每层浇筑完工后应在当层顶面用毛石预

留马牙槎,好和下一砼浇筑层更加紧密结合,每层砼浇筑时严格按预先测好的高程进行砼顶面控制,不要使其

所浇筑的砼高于控制标高位置。

打磨机价格

砼浇筑前再一次检查模板是否完全加固,对模进行涂抹脱模剂,将墙台上支模所掉的杂质或垃圾清扫干净,用

水将已浇筑好的砼冲洗干净;浇筑时应先用砼将墙底面满铺一层砼且振捣密实后方可摆放毛石,毛石摆放要求

和振捣要求与基础相同;每一段墙体全部浇筑完毕后应及时对墙面进行清理,将墙面上拉杆端头和水泥浆清除

掉,对墙面有麻面或漏浆的部位进行及时占毛修补。由于不均匀沉降或者是热胀冷缩的问题造成施工缝渗水,

本工程采用止水带,特别是钢板止水带就会有非常好的效果。砼模板拆除后应立组织工人进行洒水养护,养护

时不能走马观花洒了水就作数,一定要让砼慢慢的浸渍透才行,强养时间不得少于天。

原文地址:http://jawcrusher.biz/scpz/yo2sZaShiDBLbJ.html