

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



水泥湿磨机,水泥湿磨设备,水泥漆打沙机

评论发表评论合纵连横的感言：水泥湿磨机,水泥湿磨设备,水泥漆打沙机还不错211-5-3相关知识更多相关知识
其他回答李牧子 211-5-3不行哦，为了以后墙纸不返潮不翘边，最好墙上做三层腻子再贴墙纸。性质不同你懂
么？评论发表评论不想改名211-5-3不能必须刮了耐水腻子才贴东方工匠追问：如果墙面很平要不要刮呢回答：
这不是平不平的问题耐水腻子能防潮，水泥墙不能评论发表评论(!_!'o徊潇 11-5-3要是表面平整规范，是可以
的，如果表面不平整有凹凸，会影响的以后贴纸的质量。

不过保险点刷上墙纸专用胶评论发表评论日f 艺术涂装装修设计师33个满意答案2-5-3向TA提问墙壁壁纸施工工艺
艺一工艺流程施工前准备 画垂线 裁纸 闷水 刷胶 纸上墙 接缝处理 大面处理 接缝处理二施工工艺
基层处理基层处理是直接影响墙面装饰效果的关键，应认真做好处理工作。)对旧墙面首先对墙体原抹灰层的
空鼓脱落孔洞等用砂浆进行修铺，清除浮松漆面或浆面以及墙面砂粒凸起等，并把接缝裂缝凹窝等用胶油腻子
分~次修铺填平，然后满刮腻子一遍，用砂纸磨平。涂刷基层处理材料：基层处理并待干燥后，表面满涂基层
处理材料一遍，要求薄而均匀，减少因不均而引起纸面起胶现象。)裱糊时，纸幅要垂直，先对花对纹拼缝，
然后用薄钢片刮板由上而下赶压，由拼缝开始，向外向下顺序任平压实。)多余的胶粘剂，则顺刮板操作方向
挤出纸边，挤出的胶粘剂要及时用湿毛巾(软布)抹净，以保持整三注意事项裁剪壁纸)裁纸最好由专人负责

,在工作台上进行。

)如果是较厚的壁纸,如植物纤维壁纸等,应在纸背面及基层均要刷胶粘剂,因为较厚的壁纸,胶刷的少粘不牢,刷很多又易于流淌,所以要双面利胶。这样,由于刷后可以将壁纸胶面对胶面对叠码放,便于施工时拿取,又可防止胶粘剂中水分蒸发,刷过胶后起到闷水作用。壁纸闷水所谓闷水,是指用清水湿润纸面,使其能够得到充分的伸缩,免得在裱糊时遇到胶粘剂而发生伸缩不匀。闷水方法:用排笔蘸清水湿润背面(清水),也可将裁好的壁纸卷成一卷放入盛水的桶中浸泡~min,然后拿出来将其表面的明水抖掉,再静停min左右。

)如果裱糊墙面时是将胶粘剂刷在基层上,在裱糊时干的壁纸突然遇到湿的胶粘剂,由于遇水程度的差别而造成皱折现象,所以壁纸闷水是必要的。所以,裱糊中起皱现象会比前者少很多,如果再采用专人刷胶粘剂,刷过后再胶面对胶面对折存放一会,会使壁纸通水得以充分伸缩。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/xZ3bShuiNiKZ0n1.html>