

球磨机安全操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



球磨机安全操作规程

球磨机大瓦发热，发生烧瓦事故或接近烧瓦时，应立即采取强制冷却措施，不得立停车，以防造成“抱轴”的恶性事故。要严格执行给矿给水添加钢球的规定，禁止超负荷运转，注意防止发生“涨肚”现象，同时给矿量也不得过少。总则为贯彻落实安全第一预防为主方针，强化安全管理，增强安全意识，确保安全生产，消除人的不安全行为，物的不安全状态，使安全生产做到有章可循，有据可依，特制订本规程。开机前认真检查设备的零部件是否完整无损，防护装置是否牢固，有无脱落变形，下料口有无其球磨机安全操作规程异物，检查确认正常后将筒体下支撑枕木取下，循环冷却水打开，各种辅机开启正常运行后，方可开机。运行过程中不能进行加油、紧螺丝，人不能到防护栏杆内进行检查、走动，电收尘变压器防护栏杆内不得进入。维护好本岗位所有机械设备及环境的清洁卫生，作好岗位操作记录，交接班时，详细交清本岗位的安全状况。

球磨机安装操作规程：鸿森矿冶_球磨机球磨机安全操作规程：鸿森矿冶一本规程球磨机安全操作规程适用于3200300型球磨机，其球磨机安全操作规程同类型球磨机可参照执行。

三运行中注意事项运行中由于润滑系统故障，同步机过负荷，励磁装置等原因造成自动停车时，操作工首先应将控制手柄搬至“分闸”位置，然后通知有关人员进行检查，排除故障。

安全操作规程

主轴承温度急骤上升高于 ，应用油强制冷却，必要时应用水冷却主轴承外部，待温度下降后方可停车检修。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/SsjNQiuMotaolm.html>