

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



昭和真空微调机

) IGCooling-water : Volumeisdecreasing原因离子枪冷却水的液位降低超过秒。IGCooling-water : FlowswitchError原因离子枪冷却水的流量开关操作或设置不正常。

流量开关在停止冷却水后不能操作（目的是检查流量开关计，冷却水在主抽完成后自动停止秒或在排气后分钟内自动停止秒）。RotaryPumpisnotturnedon原因开始信号已经输出给油旋转泵，但打开的信号没有返回。检查项目检查是否油旋转泵的温度计出错，检查电源和信号的连接是否正常，如果出错，检查设定的值，如果设置值正常，故障原因出在油旋转泵。

CPErrror原因检查项目随着冷凝泵的警报出现而出现，以下的-，都是这种情况。CPCooling

: Pressurecheckisunfnished原因压力升高检查在冷凝泵内部，当冷却的时候启动，但没有在一小时内完成。

昭和微调机

CPCooling : CRYOPUMPisturnedoff原因冷凝泵的温度在冷凝后小时后不能达到L段设置的值 (K) 或更低。
。CPRegenerationisnotfinished原因N输入操作两次但是冷凝泵再生的压力检查没有完成。CPREGENEError
: CPPumpingisunfinished原因再生操作的时候冷凝泵的排气在分钟内没有达到Pa。CPTemperatureisrising原因冷却
冷凝泵结束后, 冷凝泵内部温度高于L段设置 (K) 超过秒。CPpowerhasbeenrecovered原因在冷凝泵冷却完成 (准
备) 突然停止后再重新自动启动。检查项目当 “ 冷凝泵的温度是或低于最低值 (K) ” 和 “ 冷凝泵的压力是或
低于最低值 (P) ” 重新供应电源电力或者突然停止冷凝泵再自动启动。

Roughingisnotfinished原因在粗抽限定的时间内压力没有达到皮拉尼真空计的设定值。RoughingError
: Chambercannotbepumped原因在抽气开始后秒真空槽没有达到真空状态。Main-pumpingisnotfinished原因虽然主抽
限定时间已过但压力没有达到彭宁真空计 (高真空) 的设定范围。VacuumGaugeisnotturnedon原因在抽气操作到高
真空的时候皮拉尼真空计放电检查信号没有被确认。Aside : BeamPWEError原因A源的离子束电压有错误, 离子束
电压应为V或低于V。

原文地址 : <http://jawcrusher.biz/ptsb/M90uZhaoHeRNJJn.html>