

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



K型往复式给料机、给

国营河南矿山机械厂主要生产各种规格的矿山机械输送机械给料机械振动筛破碎机振动机械等等，公司拥有先进的设备，一流的技术。

公司经过改制重组后，积极建立健全和完善现代企业制度，逐步形成了一套有效高效的运行机制和管理模式，企业正以全新的面貌谱写金鹰发展征程上新的华章注：表中所列给料能力为调节闸门调到最大位置（相当不带调节闸门时的能力）三往复式给料机，K型往复式给料机工作原理与结构说明：K型给料机由机架底板（给煤槽）传动平台漏斗闸门托辊等组成。当电机开动后经弹性联轴器减速机曲柄连杆机构拖动倾料°的底板在辊上作直线往复运动，煤均匀地卸到其他设备上。四往复式给料机，K型往复式给料机外形尺寸：五往复式给料机，K型往复式给料机安装说明：给煤机体（或漏斗）是固定在料仓口下，在安装前需要找平，将机架与料仓口用螺栓坚固。六往复式给料机，K型往复式给料机订货须知：签订合同时请写明型号规格配何种电机是否带漏斗和调节闸门。--传真：--K型往复式给料机（往复式给料机）系列产品用于煤或其K型往复式给料机、给磨琢性小粘性小的松散粒状物料的给料，将储仓或料坑里的物料连续均匀地卸落到运输设备或其他筛选设备中。

K型往复式给料机是利用曲柄连杆机构拖动下倾°的底板在辊上做直线往复运动，从而把煤或其K型往复式给料机

、给磨琢性小,粘性不大的松散粒状,粉状物料从给料设备中均匀地卸到受料设备中。K型往复式给料机K型往复式给料机、给适用于矿山矿井选煤厂中站输煤车间港口散料码头等散料转运,可将散料经料仓或直接进行均匀的转载到胶带机或其K型往复式给料机、给筛选设备贮存装置等配合使用。实现对矿石砂煤粮食等散装物料的统一给料本设备机体安装于料斗下,传动装置为悬挂式,根据给料量的大小可分:KKKK等几种型号。K型往复式给料机(往复式给煤机)产品工作原理与结构说明:K型往复式给煤机由机架底板(给煤槽)传动平台漏斗闸门托辊等组成。底板有立向筋板,并用三道通长托辊支承,保证了底板本身刚度,消除了现有往复式给料机底板工作中弯曲变形的弊病。衬板由小块耐磨钢板拼成,这样不仅更换时轻便容易,而且可以根据实际磨损情况,有针对性地更换磨损了的衬板块,从而使材料合理利用,降低维修费用。

K型往复式给料机(往复式给煤机)产品外形示意图:K型往复式给料机(往复式给煤机)产品技术参数表:说明K型往复式给料机有带漏斗与不带漏斗及带调节闸门与不带闸门组合成的多种型式,如带漏斗,带调节闸门;带漏斗不带调节闸门。一般供货时为普通电机,电压V,ZQ型减速机,如有特殊要求,需订货时说明,如用电压电机,防爆电机,其K型往复式给料机、给型号减速机等。K型往复式给料机产品安装及使用指导往复式给料机是固定安装在储料仓口下,在安装前需要确定水平位置,将机架与仓口用螺栓紧固,然后再将传动平台安放在正确位置上,H形架与机架,传动平台焊牢,减速机电动机找正安装,调节适当,用螺栓紧固。

依据卸料要求调节生产率时,将曲柄部位销轴拔出,松动螺母,转动曲柄壳的位置“ ”选择固定,将销轴插入,联结曲柄与曲柄壳,紧固销轴和螺母,调整完毕后再开车。

设备出厂时一般使用的是普通电机电压为V配套使用的是ZQ系列减速机;如有特殊要求,如(使用其K型往复式给料机、给电压电机防爆电机以及其K型往复式给料机、给型号减速机等)需在订货时说明。K型往复式给料机产品真机照片展示:(同鑫真机,谢绝转载)其他给料设备:电机振动给料机电磁振动给料机刚性叶轮给料机振动放矿给料机往复式给煤机K型往复式给料机产品概述K型往复式给料机是利用曲柄连杆机构拖动下倾的底板在辊上做直线往复运动,从而把煤或其K型往复式给料机、给磨琢性小,粘性不大的松散粒状,粉状物料从给料设备中均匀地卸到受料设备中。底板有立向筋板,并用三道通长托辊支承,保证了底板本身刚度,消除了现有往复式给料机底板工作中弯曲变形的弊病。衬板由小块耐磨钢板拼成,这样不仅更换时轻便容易,而且可以根据实际磨损情况,有针对性地更换磨损了的衬板块,从而使材料合理利用,降低维修费用。

其传动原理:当电动机开动后,经弹性联轴器减速器曲柄连杆机构拖动倾斜的底板在插辊上作直线往复运动,将煤均匀地卸到运输机械或其K型往复式给料机、给筛选设备上。K型往复式给料机安装示意图K型往复式给料机主要外形尺寸说明K型往复式给料机有带漏斗与不带漏斗及带调节闸门与不带闸门组合成的多种型式,如带漏斗,带调节闸门;带漏斗不带调节闸门。

K型往复式给

K型往复式给料机技术参数表K型往复式给料机安装及使用往复式给料机是固定安装在储料仓口下,在安装前需要确定水平位置,将机架与仓口用螺栓紧固,然后再将传动平台安放在正确位置上,H形架与机架,传动平台焊牢,减速机电动机找正安装,调节适当,用螺栓紧固。依据卸料要求调节生产率时,将曲柄部位销轴拔出,松动螺母,转动曲柄壳的位置选择固定,将销轴插入,联结曲柄与曲柄与曲柄壳,紧固销轴和螺母,调整完毕后再开车。

K型往复式给料机日常检修与维护给料机运行前,煤仓内应贮有足够原煤量,以避免装煤入仓时,直接冲击底板(给煤板)。转动部件在连续工作六个月后,需检查一次,拉杆部分的机件必须保持正常配合,如有不正常现象,立修复或更换。Tag: 振动筛震动筛直线振动筛矿用振动筛超声波振动筛圆振动筛摇摆筛振动筛配件手机:(赵经理)(葛经理)(侯经理)(曹经理)给料设备产品推荐-往复式给料机(往复式给煤机)K系列往复式给料机(往复式给煤机)K型往复式给料机(往复式给煤机)K型往复式给料机、给适用于矿井和选煤厂,将煤碳经煤仓均匀地装载到输送机或其K型往复式给料机、给筛选,贮存装置上。同鑫振动生产的K系列往复式给料机传动原理:当电动机开动后,经弹性联轴器减速器曲柄连杆机构拖动倾斜的底板在插辊上作直线往复运动,将煤均匀地卸到运输机械或其K型往复式给料机、给筛选设备上。

原文地址:<http://jawcrusher.biz/ptsb/OkfKKXingIHvHy.html>