

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 接地干线与支线的连接

接地干线安装接地干线（接地母线）从引下线断线卡至接地体和连接垂直接地体之间的连接线。室内的接地干线多为明敷，但部分设备连接支线需经过地面，也可以埋在混凝土内，具体的安装方法如下：室外接地干线敷设）根据设计图纸要求进行定位放线，挖土。）保护套管埋设：在配合土建墙体及地面施工时，在设计要求的位置上，预埋保护套管或预留出接地干线保护套管孔。）接地支持件固定：按照设计要求的位置进行定位放线，固定支持件无设计要求时距地面 $mm \sim 00mm$ 的高度处固定支持件。支持件的间距必须均匀，水平直线部分为 $m \sim m$ ，垂直部分 $m \sim m$ ，弯曲部分为 $0.m \sim m$ 。

）接地线的敷设：将接地扁钢事先调直打眼煨弯加工后，将扁钢沿墙吊起，在支持件一端将扁钢固定住，接地线距墙面间隙应为 $mm \sim mm$ ，过墙时穿过保护套管，钢制套管必须与接地线做电气连通，接地干线在连接处进行焊接，末端预留或连接应符合设计规定。）接地干线经过建筑物的伸缩（或沉降）缝时，如采用焊接固定，应将接地干线在过伸缩（或沉降）缝的一段做成弧形，或用 $mm$ 圆钢弯出弧形与扁钢焊接，也可以在接地线断开处用 $0mm$ 裸铜软绞线连接。）为了连接临时接地线，在接地干线上需安装一些临时接地线柱（也称接地端子），临时接地线柱的安装，应根据接地干线的敷设形式不同采用不同的安装形式。

中性线宜涂淡蓝色标志，在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处，均应刷白色底漆并标以黑色接地标志。

### 接地干线

) 室内接地干线与室外接地干线的连接应使用螺栓连接以便检测，接地干线穿过套管或洞口应用沥青丝麻或建筑密封膏堵死。 ) 接地线与管道连接（等电位联结）：接地线和给水管排水管及其他输送非可燃体或非爆炸气体的金属管道连接时，应在靠近建筑物的进口处焊接。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/UbGBJieDizpCMj.html>