

反击式破碎机的维护

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



反击式破碎机的维护

就反击式破碎机而言，反击式破碎机是砂石骨料生产必选设备，河南重型机械有限公司是目前国内反击式破碎机时产量最大的生产厂家，值得一提的是，我公司生产的全筛分反击式破碎机已申请为河南重型机械有限公司专利产品，大型反击式破碎机是我公司在引进吸收奥地利等国外先进技术基础上，结合我国国内砂石行业具体工矿条件，研制开发出的最新系列新型高效强力反击式破碎机。新一代大型反击式可用于第二三级中细碎作业，破碎机操作维护方便，高效节能，产品形状呈立方体，可选择性破碎。三反击式破碎机一定要尽可能地按照料划完成修理工作，这项补曼要与工作粗略计期及采石工作的作业相符，这点对于完成采石场的工作是特别重要的。采石场需要各种破碎机设备，反击式破碎机是最常用的破碎机设备之反击式破碎机广泛应用于各种矿石破碎铁路高速公路能源水泥化工建筑等行业。

如何操作维护好反击式破碎机浏览：07更新：200--8625经验jingyanbaiducom反击式破碎机是一种转速高惯性大的破碎机械，为确保其正常工作与安全运转，操作人员必须严格按照操作规程的规定进行操作，并做好设备的维护工作。这样一方面可以延长机器寿命，减少维修更换零件的成本，同时可以尽可能的减少对于生产效率的影响经验jingyanbaiducom工具/原料开车前要对设备进行严格检查。反击板与板锤间的间隙大小，对产品粒度影响甚大，应使其保持在规定的范围内，并可根据物料的性质和产品粒度的要求进行适当的调整。双转子反击式破

破碎机启动时，两上转子必须先后分别启动，待首先启动的转子达到额定转速电流值稳定后，再启动另一个转子。

反击式破碎机要时常维护和检修，一方面可以加大生产效率，同时也大大减少维修成本，增加设备寿命，这是一个长期的工作，必须要坚持做好。

中江主要经营：制砂机，洗砂机，振动筛，给料机，输送机，鄂式破碎机，反击式破碎机，锤式破碎机，圆锥破碎机，复合式破碎机，加气块切割机，蒸压釜，浇注机，蒸养车，摆渡车，破碎设备，免烧砖机，砌块成型机，真空挤砖机，混凝土搅拌机，混凝土配料机，碾轮机欢迎客户到厂参观选购。检查内容包括固定部位的紧固情况皮带传动轴承密封反击衬板衬板的磨损情况，并结合检修周期建立定期的维修和更换制度。常规的检修保养应包括：反击式破碎机的转子和反击衬板的间隙调整，及时更换易损件，定期检查板锤衬板轴承温度等。

在平时的操作中应及时检查反击式破碎机的轴承温度，如果出现异常，则很有可能是润滑脂过多或不足，或润滑脂脏污，反击式破碎机的维护还有可能是轴承损坏，这时应及时检查润滑脂量，或更换润滑脂以及轴承。如物料成块滞留在反击板与板壳之间，建议在重新调整间隙时稍微抬起反击架，这样成块的进料会变松，反击架容易调整。如果反击架不够充足，可在放松的拉杆上轻拍（用一块木板保护），转子和反击衬板的间隙由机器的调整装置来完成，首先松开螺栓套，然后转动长螺母，此时拉杆会向上运动，调整好再将螺杆套紧固。装配或更换板锤后，必须保持转子平衡，静平衡不得超过 kgm 在正常情况下，轴承的漫长不应超过 3° ，最高温度不应超过 $度$ ，如超过度时，应立停车，查明原因。

反击式破碎机的

每工作八小时后往轴承内加注润滑油一次，每三个月更换润滑脂一次，换油时应用洁净的汽油或煤油仔细清洗轴承，加入轴承座内的润滑脂为容积的 $\%$ 。气流烘干机本机所采用的润滑油，应根据破碎机机器使用的地点，气温等条件来决定，一般可采用钙-钠基润滑油。当机架衬板，反击衬板，板锤等易损件磨损后需要更换时，或机器发生故障需要消除时，采用棘轮装置启闭后上盖，进行更换和检修。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/qFWOFanJieSmSE.html>