破碎机械制作安装施工方案

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

破碎机械制作安装施工方案

颚式破碎机安装施工方案日期--来源颚式破碎机厂家-上海恒源冶金设备有限公司点击以下是上海恒源冶金设备有限公司的颚式破碎机安装施工方案,没有一成不变的方法,随着场地地形预算方案突发事件等各方面因素的变化可以临时做出调整。

产品结构:颚式破碎机主要有机架动鄂偏心轴大皮带轮飞轮动颚侧护板肘板肘板后座调隙螺杆复位弹簧固定颚板与活动颚板电动机等组成。二编制依据:相应国家行业施工及验收规范:(一)工程施工设计蓝图及设计说明书;(二)我公司以往安装工程的有关经验以及现有的技术力量和施工装备;(三)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》—GB-(四)《选矿机械设备工程安装验收规范》—GB-三安装方法:(一)技术准备施工技术资料,设计资料(施工图设计说明及技术规定等)随机技术资料(使用安装说明书产品质量证明书设备装箱单等)。(四)作业条件施工现场己具备施工条件,所需要的图纸资料和技术文件齐备,图纸会审及技术交底已进行;基础的位置几何尺寸和质量要求应符合现行国家标准《钢筋混凝土施工验收规范》的规定,并应有验收资料或记录。(五)施工顺序机架预埋件清理并找平(使用垫片进行调整弹性垫板)—安装机架就位(事先将机架支腿安装在机架上)—动鄂安装—皮带轮安装—电机及三角带安装—安全罩安装—给料装置安装—排料装置安皆调整—螺杆及弹簧安装。用吨汽车起重机就位机架机构组合体到基础之上,使四个支架正好安放在基础预埋件上,纵横中心线对齐。

破碎机械制作安装施工方案

动鄂安装,将动鄂机构的两端轴头,用煤油(或汽油)清理干净,轴承注上润滑脂(如果动鄂已经安装到机架上,本步略)。安装皮带轮,将皮带轮内孔用煤油清理干净,用(或)吨吊车装到动鄂轴上,并安装好压盖和禁锢螺栓,并用电焊焊牢。(七)颚式破碎机安装的极限偏差(公差)和检验方法项次项目极限偏差(公差)检验方法纵横中心线/mm±拉线尺量检查机架标高/mm±水准仪检查安装纵向水平度0./000水平仪检查横向水平度0./000水平仪检查四试运转颚式破碎机试运转必须符合下列要求:(一)试运转前的准备参加试运转的人员必须熟悉说明书和有关技术文件,了解机器构造,掌握操作程序,操作方法和安全守则。

原文地址:http://jawcrusher.biz/scpz/GzKzPoSuiltRFw.html