

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 电磁振动给煤机,电磁振动给矿器

ZG电磁振动给煤机用来将煤炭或其电磁振动给煤机,电磁振动给矿器散状物料从料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料设备中去，如带式输送机，斗式提升机,筛分设备，破碎机等。ZG电磁振动给煤机配备电源控制箱，可以无级调节给料量，配备自动稳幅控制箱,可不受电源电压的波动,而使机器振幅稳定，且噪音降低，寿命延长，可靠性提高，同时电磁振动给煤机,电磁振动给矿器还可以与计算机实现联机，实现自动化智能给料。安装及调试维修(一)安装步骤；1进煤斗上口法兰与原煤斗的出口法兰用螺栓连接，可在两法兰中间加装胶皮垫。调节前后减振器使给煤槽与进煤斗和落煤管成均匀间隙，间隙大小一般为1mm不允许与其电磁振动给煤机,电磁振动给矿器部件相碰。该机配备电源控制箱，可以无级调节给料量，配备自动稳幅控制箱,可不受电源电压的波动,而使机器振幅稳定，且噪音降低，寿命延长，可靠性提高，同时电磁振动给煤机,电磁振动给矿器还可以与计算机实现联机，实现自动化智能给料。二主要技术参数三结构与外形尺寸(一)结构zG系列电磁振动给煤机主要由电磁振动器进煤斗给煤槽见图j；E。

四安装及调试维修(一)安装步骤；1进煤斗上口法兰与原煤斗的出口法兰用螺栓连接，可在两法兰中间加装胶皮垫。

振动时，料仓局部产生弹性震动，并进一步将振动渗透到物料中一定深度，活化部分物料流动，达到破拱防闭塞目的。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/a61yDianCiS9ItA.html>