

## 混凝土破碎设备,混凝土破碎设备价格

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 混凝土破碎设备,混凝土破碎设备价格

给料粒度-型号PE应用领域硫铁矿石石灰石玄武岩磷矿石重晶石天青石电石焦炭等。着重讲下新型混凝土混凝土破拆设备液压式混凝土分裂机液压式混凝土分裂机需配合风枪或液压凿岩机使用，利用液压原理和楔器原理，单枪最大破拆力为吨，可于几秒内完成混凝土破拆任务。几秒内完成混凝土破拆任务，单枪最大破拆力吨，保证其工作效率，操作简单方便，一两个人可很好地操作一台机，打孔和破拆混凝土混凝土。破碎锤和液压式混凝土分裂机相比较起来，破拆原理是不同的，破碎锤从外部敲击破拆混凝土，混凝土分裂机从内部向外破拆混凝土，混凝土抗拉和抗压有十倍的差距。其工作原理为：利用风钻或凿岩机钻孔，在凿钻的圆孔上，插入混凝土分裂机的楔形块组件，当启动液压泵站，液压泵站工作产生高压，驱动混凝土分裂机楔形块组的中间楔块向前运动，将反向楔块两边撑开，产生巨大破碎力（达~吨）！此破碎力由混凝土内部向外，破坏混凝土内部结构，（此力是拉应力，需知：混凝土的拉应力远远小于抗压应力，只有其抗压应力的%左右）；混凝土在此破碎力作用下，沿设定的位置根据人们的需要破碎开来。欧力德牌液压分裂机，由液压泵站和分裂器两大部分组成，工作原理是：由泵站输出的超高压油驱动油缸产生巨大推动力，并经机械放大后可使被分裂物体按预定方向裂开。欧力德牌液压分裂机与传统作业方式相比，具有结构简单操作方便作业效率高成本低安全节能节能管理等一系列优点。广泛应用于静力破碎,楼板,砼梁,砼墙,砼柱挑檐,楼梯拆除/混凝土液压破碎钳墙体静态拆除液

压破碎钳等工程。产品规格：规格：OLD-破拆力：T压力：Mpa最大开口：0mm规格：OLD-破拆力：T压力：Mpa最大开口：mm规格：OLD-破拆力：T压力：Mpa最大开口：mm规格：OLD-破拆力：T压力：Mpa最大开口：0mm泵站加油：拧下空气滤油器上盖,L-HM液压油,在侧面的液位计看液压油位高低,加油至液位计/高度可。管路连接将液压软管两端分别于泵站及液压钳连接,拧紧螺帽电源接入打开电动机接线盒,介入三相V电源,安装好接线盒盖,确定电机正传系统启动：电动启动开关-次,液压钳没有窜动为止,这是空气已经排完,可以进行工作泵站启动后,旋转手动换向阀,使破碎钳由开口状态向闭口方向运动,完成破碎后,将托运向反向旋到位,使破碎钳恢复到开口状态,然后将托运换向阀旋转到中间位置,此时泵站处于卸载状态。

再将破碎钳移动到位置,进行第二次破碎作业,一次循环进行注意事项液压软管不允许急弯,不允许磨损,出现破损立更换,以免破裂伤人。墙体按墙体受力情况和材料分为承重墙和非承重墙,按墙体构造方式分为实心墙,烧结空心砖墙,空斗墙,复合墙。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/wg6THunNings6Hp.html>