

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



雷蒙磨加气砖

机械及行业设备行业专用设备加工详细说明雷蒙磨粉机雷蒙磨粉机---雷蒙磨：雷蒙磨粉机-雷蒙磨的安装调试：
（一）雷蒙磨粉机-雷蒙磨安装前的准备事项雷蒙磨粉机雷蒙磨运行现场雷蒙磨加气砖还未安装时，应妥善保管，外露表面须涂上防锈油脂并避免日晒雨淋，以防机体生锈进水，要建立保养制度。雷蒙磨粉机厂房和基础应根据雷蒙磨安装基础图尺寸应有足够的高度和安装位置，雷蒙磨基础应采用高标水泥并须埋有钢筋方能浇基础，并予埋穿线管或电缆沟。

雷蒙磨粉机雷蒙磨从出厂到使用时间超过个月者，对主机中心轴系统传动装置磨辊装置分析机油池等应清洗检查，清洗检查完毕后应对各部件加入足够的润滑油。（二）雷蒙磨粉机-雷蒙磨安装（另见雷蒙磨安装示意图）雷蒙磨粉机首先将传动装置底座吊入坑内填平，注意控制好一定高度，然后用水平仪校正上端平面“ A ”，同时将传动装置安装在“ A ”面上用螺栓固定。安装前应在底座下端平面与水泥基础接触处和地脚螺栓连接间垫上橡胶防震垫（见图），然后用框形水平仪校正底座“ B ”平面，校正点为交叉十字线四点，同时调正两半联轴器“ C ”“ D ”，其不同轴度应小于毫米，E—E不平行度不得大于0.毫米，“ E ”“ E ”之间隙应保持在-毫米内。雷蒙磨粉机管道装置的位置和高度应按总图安装，不得任意改动和加高，各管道连接处应密封，紧固后不得有漏气现象。（三）雷蒙磨粉机-雷蒙磨调试（空运转试机）空负荷运转试机，在无负荷试机前，应将磨辊装

置用网绳抱轧牢，避免磨辊与磨环接触冲击，然后主机空运转试机不少于小时；主机运转时应平稳，箱体内部油温不得超过 ，温升不超过 。鼓风机应空载开机，待运转正常后再加载，然后观察其运转平稳，无异常噪音和振动滚动轴承最高温度不得超过 ，温升不得超过 。

雷蒙磨加气

负荷运转试机时间不少于小时，雷蒙磨工作正常后整机无异常噪音，各管道连接处无漏风现象，经试机后再次把各紧固体拧紧，可投入正常使用。雷蒙磨粉机：<http://hsImmebdoor.com>相邻信息雷蒙磨粉机也有人叫雷蒙磨粉碎机，当然在一些地区有客户说是雷蒙机雷磨机雷蒙磨，这是跟各地人们的称呼习惯，这种磨粉设备是代替传统磨机加工矿石粉末的一种新型磨粉设备。卓航公司的雷蒙磨粉机雷蒙磨加气砖适用于重晶石方解石钾长石滑石大理石石灰石陶瓷玻璃等莫氏硬度不大于级，湿度在%以下的非易燃易爆的矿业化工建材冶金等行业多种物料的制粉加工，成品粒度在-目范围内可任意调节。卓航公司生产的雷蒙磨粉机有R、R、R016R216RR等型号，应市场发展需要通用公司已经推出市场有超大型雷蒙磨粉机。雷蒙磨粉机结构：主要由主机分析机鼓风机成品旋风分离器管道装置电机等组成其中主机由机架进风蜗壳铲刀磨辊磨环罩壳及电机组成，辅助设备有鄂破斗式提升机电磁振动给料机电控柜等，客户可以根据自身实际情况灵活选择。工作过程：物料经过鄂破粉碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经电磁给料机将料均匀连续的送入雷蒙磨粉机主机磨室内，由于旋转时离心力作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动而达到粉碎目的。物料研磨后的细粉随鼓风机的循环风被带入分析机进行分选，细度过粗的物料落回重磨，合格细粉则随气流进入成品旋风集粉器，经出粉管排出，为成品。

雷蒙磨粉机性能特征：整机为立式结构，占地面积小，剪系统性强，从原材料的粗加工到输送到制粉及最后的包装，可自成一个独立的生产系统。卓航机械坚持以“高起点优品质专业化树品牌”的指导思想，“质量可靠用户满意”的服务宗旨，“以人为本诚信求实”的经营理念，多次获得各级政府和技术监督部门的嘉奖。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/CQ2WLeiMengyTg7r.html>