

## PEX250\*1000鄂式破碎机,PEX2501000鄂式破碎机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### PEX250\*1000鄂式破碎机,PEX2501000鄂式破碎机

当连杆上升时，肘板之间的夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近与此同时物料被压碎；当连杆下行时，肘板之间的夹角变小，动颚板在拉杆弹簧的作用下离开固定颚板，此时被压碎的物料从破碎腔排出。将简摆破碎机动颚悬挂轴去掉，并将动颚悬挂在偏心轴上，同时去掉前肘板和连杆，便构成复摆颚式破碎机，如下图所示。这两种破碎机比较，前者优点是动颚垂直行程较小，使衬板磨损轻；在工作中，连杆施以较小的力而衬板能产生很大的推力；其缺点是：结构较复杂又比较重，比同规格的破碎机重%~%；其次PEX250\*1000鄂式破碎机,PEX2501000鄂式破碎机的动颚运动轨迹不理想，其上部水平行程较小而下部水平行程较大。若满足大块物料要求，则排料口水平行程又大，不能保证产品粒度，此外，动颚在压碎物料的过程中有阻碍排料的作用。随着滚动轴承质量和耐磨材料耐磨性的提高以及采用现代设计的方法，减轻衬板的磨损等，复摆颚式破碎机基本代替了简摆而是破碎机。国内最大的规格有X复摆颚式破碎机以及国外有X和X复摆而是破碎机。

### 鄂式破碎机

三鄂式破碎机使用说明（一）鄂式破碎机起动前的准备工作应仔细检查轴承的润滑情况是否良好，轴承内肘板连接处是否有足够的润滑脂。在正常工作情况下，轴承的温升不应超过5℃，最高温度不得超过70℃，否则应立即停车，查明原因加以消除。加入轴承座的润滑脂为其容积的~10%，每三个月必须更换一次；换新油时必须用干净的汽油或煤油清洗轴承与轴承座内污物。（一）鄂式破碎机维修为保证鄂式破碎机的正常工作，除正确操作外，必须进行计划性维修，其中包括日常维护检查，小修中修和大修。大修除进行中修的工作外，PEX250\*1000鄂式破碎机,PEX2501000鄂式破碎机还包括和更换车削偏心轴和鄂心轴，浇铸连杆头上部的巴氏合金，更换或修复个磨损件。破碎时，如因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立即关闭电源停止运行，将破碎腔内物料清理干净后，方可再行起动。五鄂式破碎机的故障原因及排除方法（一）飞轮旋转但动颚停止摆动可能原因：推力板折断；连杆损坏；弹簧断裂。（三）轴承温度过高可能原因：润滑脂不足；润滑脂脏污；轴承间隙不适合或轴承接触不好；轴承损坏。

## 鄂式破碎

排除方法：加入适量的润滑脂；清洗轴承后，更换润滑脂；用垫片调整轴承松紧程度或修整轴承座瓦；更换轴承。（四）推力板支承垫产生撞击声可能原因：弹簧拉力不足；支承垫磨损或松动；排除方法：调整弹簧力或更换弹簧；紧固或修正支承座。

产品广泛应用于矿山建材冶金交通水电煤炭化工等行业，按照国家标准实现设备的移动性方便性经济性低碳性。其高效的破碎筛选设备及各类新型高强硬耐磨材料配件均具有国内领先水平，并以其高效可靠稳定的性能，赢得广大用户的赞誉。十余年来，公司长期坚持同科研院所合作，以市场为导向，不断改进老产品，开发新产品，于年研发出国家第一台移动式建筑垃圾破碎站，并申请国家专利项，以适应广大用户的需求。并可根据需要为用户提供建筑垃圾再利用项目工程规划砂石产生线工艺流程设计，设备造型，现场指导安调，代培操作维修人员等一条龙服务。型号PEX-应用领域硫铁矿石石灰石玄武岩磷矿石重晶石天青石电石焦炭等。广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多部门型号PEX- x 应用领域广泛应用于矿山,冶金,建材,化工等行业，用于破碎抗压强度小于MPa的各种矿石和岩石的中,细碎。

## 式破碎机

本系列鄂式破碎机（颚式破碎机），具有破碎比大产品粒度均匀结构简单工作可靠维修简便运营费用经济等特

点。鄂式破碎机广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过兆帕的各种物料。鄂式破碎机用途和使用范围：该系列破碎机主要用于冶金矿山化工水泥建筑耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。

该系列破碎机最适宜于破碎抗压强度不高于MPa（兆帕）的各种软硬矿石，被破碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定。鄂式破碎机工作原理：该系列破碎机工作方式为曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。整体铸钢轴承座能够保证与破碎机架完全配合，同时也大大增强了轴承座的径向强度，而分体式轴承座则不拥有该优点。所有JC系列鄂式破碎机都装有较其PEX250\*1000鄂式破碎机,PEX2501000鄂式破碎机同样规格破碎机更大更耐用的偏心轴轴承，其更高的承载能力和有效的迷宫密封使轴承使用寿命大大地延长。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/K1e2PEWfyx4.html>