

PSJ-125鄂式破碎机操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



PSJ-125鄂式破碎机操作规程

设备节能：单机节能%~%，系统节能一倍以上；排料口调整范围大，可满足不同用户的要求；噪音低，粉尘少。鄂式破碎机工作原理：鄂式破碎机工作原理：鄂式破碎机有多种结构形式，工作原理是相同的，通过动鄂的周期性运动来破碎物料在动鄂绕悬挂心轴向固定鄂摆动的过程中，位于两鄂板之间的物料便受到压碎劈裂和弯曲等综合作用开始时，压力较小，使物料的体积缩小，物料之间互相靠近挤。在培训过程中，加强了考试和实际操作的考核，我们重视理论知识的培训又重视实际操作的培训，操作要有专业理论作为指导，理论不能脱离现实的实践操作。鄂式破碎机PSJ - 型_鄂式破碎机PSJ - 型价格_鄂式破碎机PSJ - 型厂家哪里比较好的鄂式破碎机PSJ - 型商？口碑比较好的鄂式破碎机PSJ - 型生产厂家有哪些？推荐杭州富阳康华机械设备厂，主营等业务，是鄂式破碎机PSJ - 型最著名的诚信商。鄂式破碎机_鄂式破碎机价格_鄂式破碎机厂家鄂式破碎机的详细描述：产品名称：PSJ鄂式破碎机主要用途：用于坚硬脆性的动植物药材或非金属材料的破碎。主要特点：在主轴上装有转动惯性的飞轮，整机运转平稳，能耗低采用耐磨合金特制的鄂式夹板，提高破碎工作效率。工作原理：物料由料口投入，经过两块成契型的鄂式夹板，其中一块相对另一块作往复摆动，物料在契型板内被破碎。主要技术参数：型号生产能力(kg/h)进料颗粒(mm)出料粒度(mm)整机功率(kw)外形尺寸(mm)整机重量(kg)PSJ。每次启动时，要仔细检查破碎机的齿板是否松动，并根据料样粒度，调至适合鄂口；如发现异常情况时，要停止

工作，彻底处理并排除故障。相关文档-XPC × 型鄂式破碎机操作规程-XPC × 型鄂式破碎机操作规程_机械/仪表_工程科技_专业资料。

操作程序：操作前准备.岗位操作人员开机使用前首先必须熟悉机器的结构性能工作原理调整方法操作方法及保养知识。

开机操作.先开机运转 ~ 分钟，待运转正常后方可投料，停机时也让其空转 ~ 分钟，使粉碎机内物料全部出来后再停机。QA检查合格后，填写清洁记录，挂已清洁标 编号：SP-SB--题目：PSJ-5型鄂式破碎机标准操作规程共页第页.6及时整理设备运行记录。用户选择动力机时应按说明书中技术参数选配，禁止超速运转！本机器严禁与原有的照明线路共用或采用插座代替闸刀开关，各电源线接头必须安全绝缘并使用正规厂家生产合格的电源线，其承载能力应满足要求。机器安装完毕后，必须再次检查各部件的完好性和各部位的紧固情况，特别是齿爪等高速转运的零部件，紧固必须牢靠。一切检查完毕，确定正常无误并在保证人机安全的情况下，方可启动运转，新机必须空载运转-分钟，若无异常才可正式工作。

本机没有安装活门未关闭有能启动的连锁装置，用户对本机的任何停止工作都必须事先切断电源，任何启动工作都必须事先检查活门是否关闭可靠。合上电源开关后，如电机不能动，必须迅速拉掉电源，检查出原因并排除故障后，方可合上电源开关使电机正常工作。

危险：如需调整时，动力机必须熄火，待机器完全停止运转后方可进行！使用粉碎机时，待机器运转正常后，缓慢抽动插板，加料应由少到多，均匀加入，切忌喂料过猛。

禁止用木棍铁棒等进行铁棒等进行强行喂料，当发生堵塞时，应立停机， 编号：SP-SB-2-题目：PSJ-25型鄂式破碎机标准操作规程共页第页待机器完全停止运转后，方可进行清理。本机出厂时未配备磁性除铁装置，用户应在使用机器时自行配备，以防铁块铁钉等硬物混入机内损坏机件。

操作者应定期对轴承处加油，经常注意轴承温度，一般要求温度在 以下，如突然温度升高，应立停机检查，以免损坏轴承。粉碎机的扁方齿使用一段时间后应检查有无磨损，磨损量超过原横断面的/时应进行成组更换，并保证该组齿爪质量差合标准要求。

PSJ-25型鄂式破碎机标准操作规程—文档资料库com汇集和整理大量word文档,专业文献,应用文书,考试资料,教学

PSJ-125鄂式破碎机操作规程

教材,办公文档,教程攻略,文档搜索下载下载,拥有海量中文文档库,关注高价值的实用信息,我们一直在努力,争取提供更多下载资源。编号SP-SB--制定人批准人题目：PSJ-5型鄂式破碎机标准操作规程制定日期批准日期审核人颁发部门审核日期生效日期共页第页分发部门生产部各生产车间目的：通过建立PSJ-5型鄂式破碎机标准操作规程，规范和引导操作人员正确操作。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/LGprPSpaMa9.html>