

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



齿辊式破碎机操作规程

所以在破碎机前应安装除1操作规程开启开关箱内的总电派及破碎机的电源使用前要检查各部位的螺丝松动情况
润滑情况及桩条紧国情况根据双辊破碎机的性能，适当调整好排杆口的尺寸，允许给料粗度应小于mm,排料口调整至-mm破碎前，应先用要破碎的物料进行一次清洗然后将物料均匀地加入到给料口一工作完毕后。要关闭电源开关，把设备清扫干净，保持设备良好状态堆护规程经常擦拭设备外表，保持设备的清洁运转前检查辊于间隙发现过紧或过松应及时调整3每运转半月应加润滑油一次使设备处于良好的润滑状态4经常检查传动齿轮。按照
辊子数量可分为双辊破碎机和四辊破碎机，可广泛用于耐材水泥冶金化工电力煤炭等行业对脆性和韧性的物料加工。机器的操作规程对辊式破碎机经过试运转完全合格后才允许正式投入生产，为了保证机器能长期安全运转，应特别注意对机器进行正确的操作和日常维护及定期维修。机器运转前的准备工作：机器在正常运转启动前必须做好充分的准备工作和严格的检查工作，对机器本身要求各部件必须完整无缺，所有的固定螺栓和地脚螺母应牢固拧紧，机器附件不得有妨碍运转的东西和杂物。开车和停车顺序：经上述准备和检查工作完全符合要求后，可启动破碎机，待机器转速正常后再进行向机器内送料，加料必须均匀，停车时应先停止机器的给料，等到加料斗内无剩余物料后方可停止机器的运转。机器的正常运转：当机器正常运转之后，机器的操作者及有关人员必须注意下列事项：所有的固定螺栓是否有折断和松动现象。

齿辊式破碎机

五机器的维护和安全技术机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，齿辊式破碎机操作规程应与机器的操作和检修等密切配合，应有专职人员进行值班检查。(责任编辑：admin)齿辊式破碎机操作规程和特点总结重工posuijicom整理发布齿辊式破碎机分为双齿辊式破碎机和四齿辊式破碎机二大系列，双齿辊式破碎机为机械弹簧式(PCM)，该齿辊式破碎机可根据破碎物料特性和要求分别配用粗齿辊或中齿辊，四齿辊式破碎机实际由两台双齿辊式破碎机组合而成。经常检查电动机及轴承温度是否正常，电流指示是否在要求的范围内，破碎机运转声音有无异常，发现事故及隐患，要立停车，并向调度集控室和有关岗位发出紧急停车信号。

三停车接到停车信号，停止向破碎机送料；破碎物料排空后，方可停车，同时停止防尘喷雾，向有关岗位发出停车信号。齿辊式破碎机的特点：具有破碎比大对破碎物料水分无任何要求，且不粘不堵过粉碎量少噪音小振动小粉尘少能耗低占地面积小维修简单方便等优点。齿辊式破碎机破碎能力大，电动机与减速器之间用限距型液力偶合器联接，防止动力过载，传感器过载保护，安全可靠。 齿辊式破碎机操作规程和特点总结—文档资料库com汇集和整理大量word文档,专业文献,应用文书,考试资料,教学教材,办公文档,教程攻略,文档搜索下载下载,拥有海量中文文档库,关注高价值的实用信息,我们一直在努力,争取提供更多下载资源。

齿辊式破碎机操作规程和特点总结重工posuijicom整理发布齿辊式破碎机分为双齿辊式破碎机和四齿辊式破碎机二大系列，双齿辊式破碎机为机械弹簧式(PCM)，该齿辊式破碎机可根据破碎物料特性和要求分别配用粗齿辊或中齿辊，四齿辊式破碎机实际由两台双齿辊式破碎机组合而成。低温（室内温度低于-）启动设备运转时，空载运行分钟后方可进料，进料量为给料量的%，分钟后再满负荷给料。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/WwLnChiGunyVCSm.html>